
Panasonic[®]

DVD オーディオシステムコンポーネント



取扱説明書

品番 SC-HDA710



〔上手に使って上手に節電〕

保証書別添付

このたびは、DVD オーディオシステムコンポーネントをお買い 上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。





DVD ビデオのリージョン番号について リージョン番号とは、発売地域ごとに DVD ビデオソフ トとプレーヤーに割り当てられた番号です。

本機のリージョン番号は2です。

本機は、「2」(または 2 を含むもの)と、「ALL」が表示 されたディスクの再生が可能です。







など

本機で再生できるディスクと 本書内のマークについて

本機で再生できるディスクについては以下の表をご参照く ださい。(本機は、DVDのドルビーデジタルおよびdtsを そのまま再生できます。)

また本書では、操作ごとに扱えるディスクと(ラジオ)の 種類をマークで示しました。操作説明をお読みになるとき の目印にしてください。

再生できるディスク

名称	ロゴマーク	映像方式	本書内マーク
DVD オーディオ	AUDIO	NTSC/PAL (PAL は音声の み再生可能)	DVD-A
DVD ビデオ	DVD VIDEO	NTSC	DVD-V
ビデオ CD	DIGITAL VIDEO	NTSC	VCD
音楽 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO		CD
MD	M ini D isc		MD

ラジオの本書内マーク ラジオ

再生できないディスク

- CD-R、フォト CD ディスクの中身が壊れる恐れがありますので、絶対に再 生しないでください。
- リージョン番号が 2、ALL 以外の DVD ビデオや、映 像方式が PAL のディスク(DVD オーディオは音声のみ 再生可能)
- その他 SACD DVD-ROM DVD-R/DVD-RAM CD-ROM VSD CDV CD-G CD-RW DVD+RW SVCD など

もくじ

まず

確認と準備

使う

もっと 使いこなす

必要なとき

安全上のご注意4
付属品の確認6 本システムの設置と接続7
リモコンの準備/テレビの接続と設定10
デモ機能、時計、節電機能の設定
電源「切」時の表示 デモ機能 /時計/節電12~13
DVD、ビデオ CD、音楽 CD を再生する14
MD を再生する16
ラジオを聞く18
MD に録音する(基本の録音方法)20
グループや曲、場面を選ぶ グループ/ボーナスグループ/スキップ/ページスキップ/番号指定22~23
好みの位置をさがす/記憶させる
タイムサーチ/サーチ/マーカー24~25
再生速度を遅くする
スロー/コマ送り
DVD の音声、字幕言語、アングルを選ぶ
音声/字幕言語/アングル
再生方法を選ぶ オールグループ/リピート/A-B リピート/ランダム/プログラム30~33
放送局を記憶させて聞く
記憶させる/聞く34~35
音場 / 音質効果を使う V.S.S. /オーディオオンリー/重低音 (BLFS)/高音域/左右音量バランス 36~37
ちょっと便利な機能
ミューティング/表示モード/ヘッドホン38
絵表示を使って操作する(GUI) 基本操作/ディスク情報画面/本機情報画面/シャトル画面
いろいろな録音 AI 編集/シンクロ/オートスペース/ターンバック/好みの曲/長時間42~43
放送局や MD に名前をつける
放送局/MD/スクロール44~47
MD を編集する ディバイド/ムーブ/コンバイン/イレース/オールイレース48~51
タイマーを使う
おめざめ/おやすみ/留守録/組み合わせ52~55 MD ネットワーク機能を使う56
外部機器を接続して楽しむ
外部機器の接続/外部アンテナの接続/再生・録音57~59
DVD の 5.1 ch サウンドを楽しむ SC-HDX3 と組み合わせる/5.1 ch アンプと組み合わせる
ディスク(MD 以外)再生時の初期設定を変える
基本操作/設定一覧/視聴制限/スピーカー/言語番号一覧/テレビ画面一覧61~66
DVD、CD、MD について67
各部のなまえ/こんな表示が出たら70
故障かな!?74
Q & A
主な仕様
PINE C > >

ご使用前に

使いかた

必要なとき

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした ときに生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡 生または重傷などを負う可 ■ 能性が想定される」内容 です。



この表示の欄は、「傷害を **注意**負う可能性または初日が民 が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。(下記は、 絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけてい ただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

♪ 警告

電源コードについて

雷源コード・プラグを 破損するようなことは しない

「傷つけたり、加工したり、] 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良とな り火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくださ L1.

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外 での使用はしない



● たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



●感電の原因にな ります。

ぬれ手禁止

雷について

雷が鳴ったら、アンテ ナ線、機器やプラグに 触れない







● 感電の恐れがあります。

ご使用について

機器内部に金属物を入 れたり、水をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱 により火災や感 電の原因になり ます。
- 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。
- 特にお子様には ご注意くださ ll.

҈ 警告

ご使用について

分解、改造しない



- 内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。
- 分解禁止 内部の点検や修理は、 販売店へご依頼くださ L1

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



- 機器内部に金属 や水、異物が入 ったとき
- 煙や異臭、異音 が出たり、落下、 破損したとき

を抜く

- 電源プラグ そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
 - 販売店にご相談ください。

♪ 注意

設置・接続について

放熱を妨げない





● 内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。

油煙や湯気の当たるとこ ろや湿気やほこりの多い ところに置かない



● 電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



- 強風でアンテナ が倒れた場合に、 感電やけがの原 因になることが あります。
- 設置・工事は販 売店にご相談く ださい。

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- ▶ スピーカーを壁や天井に取り付 けない
- ●機器が落ちたり、倒れたりして、けがの 原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない





- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の 原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

スピーカーは付属のもの を正しく接続する



● 付属以外のスピ ーカーを接続し たり、誤った接 続をすると、ス ピーカーが発熱 し、火災の原因 になることがあ ります。

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



● 耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞く と、聴力に悪い影 響を与えることが あります。

ご使用について

DVD トレイ、MD 扉の奥 には手を入れない



● 閉まるときには さまれて、けが の原因になるこ

指に注意

とがあります。 ●特にお子様には

安全上のご注意

⚠ 注意

ご使用について

機器に乗らない





- 倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



- +と-は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り 出しておく

電池は誤った使いかたをしない



- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ◆ネックレスなどの金属物といっ しょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い 流してください。

付属品の確認



接続の前に、まず付属品を確かめてください。

□ 電源コード1 本



(RJA0059-J)

□ スピーカーコード 2 本



(REE0993)

□ フラットケーブル 2 本



(REX0900)

(REX0812)

□ オプティカル・デジタル・ケーブル ..1 本



(RJL1X008B05)

□ FM 簡易型アンテナ1 本



(RSA0006-J)

□ AM ループアンテナ1 セット



□ 映像コード......1 本



(RJL1P019B15)

□ リモコン......1 コ



(RAK-HDA36WH)

□ リモコン用単 3 形乾電池 2 コ




- ◆付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。
- ◆付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
 -)内は、買い替え時の品番です。

ご使用前に


本システムの設置と接続

設置のしかた

本体の設置



スピーカーの設置(例)



良い音質で楽しむために

重低音を調整することもできます。


- 本スピーカーの側面(外側)にはスーパーウーハーが、後面はバスレフポートがありますので、それぞれの面と壁などが密着しないようにしてください。スーパーウーハーからは5 cm 以上、バスレフポートからも5 cm 以上空けてください。ただし、特に低音は部屋の状態などによって異なりますので、好みの音質になるよう色々な設置位置を試してみてください。本機に搭載した BLFS 機能(37 ページ)を使って
- スピーカーは、床の上や、しっかりとした台、棚などの安定した場所に置いてください。 また、天井や壁には取り付けないでください。

防磁設計について

- ●本スピーカーは、テレビとの近接が可能なスピーカーシステム(防磁設計 EIAJ*)ですが、 設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することがありますので、設置にご注意ください。
- *「防磁設計(EIAJ)」とは、(社)日本電子機械工業会(EIAJ)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。


接続のしかた

スピーカーコード(付属)




フラットケーブル(付属)


A へ接続した後、B1から B2 へ、C1から C2 へ接続してください。 ケーブルの白線が右側にくるようにしてください。




アンテナ(付属)とオプティカル・デジタル・ケーブル(付属)



AM ループアンテナをラックや柱などに取り付ける場合は 市販のネジを使って、右図のように固定してください。



電源コード(付属)



長期間使用しないときは


節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。 ただし、再使用時には、放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。 本機は、[POWER 👉/]で電源を切った後でも、以下の電力を消費しています。

- ECO モードのとき:約 0.4 W
- NORMAL モードのとき:約9W


なお、本機のメモリー(時計以外)は電源コードを抜いた状態でも約1週間保持されます。

リモコンの準備

乾電池(付属)の入れかた



リモコンの使いかた



お願い


- 受光部とリモコンの間に障害物は置かないでください。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯 の強い光を当てないでください。
- 受光部と送信部のほこりに注意してください。

本体をラックに入れて使用するとき ラックのガラス扉の厚さや色によって、リモコ ンの動作範囲が短くなることがあります。

テレビの接続と設定


テレビと接続する(映像接続)

映像入力端子のあるテレビと接続します。



S映像出力端子について


テレビに S 映像入力端子がある場合は、本機の S 映像出力と S 映像コード(別売り)で接続することで、より高画質でお楽しみいただけます。(このとき付属の映像コードは不要です。)




画面サイズが 4:3 のテレビの場合は、この 設定は不要です。(工場出荷時設定)

準備

テレビのビデオ入力を、本機との接続に合わせて切り換える。(ビデオ 1 など)





- **1** [POWER **]を押す** リモコンでは [①] を押す。 電源が入ります。
- 2 [INPUT SELECTOR(▼または▲)]を押して、"DVD"を選ぶ

本体表示窓

DVD NO DISC

ディスクが入っていない 押すたびに ことを示しています。 DVD ↔ MD ↔ AUX ↔ EXT ↔ TUNER

3 [SHIFT]を押しながら [SETUP]を押す 初期設定画面を表示します。





4 カーソルボタン(▲▼)で" 5 接続する TV "を選び [ENTER]を押す



5 カーソルボタン(▲▼)で画面サイズ を選び [ENTER]を押す

[1]4:3(標準テレビ) R 接続するテレビの設定 (工場出荷時)

[2]16:9(ワイド テレビ)



6 [RETURN]を押して、設定 を終了する ご使用前に


デモ機能、時計、節電機能の設定

電源「切」時の表示について

デモ機能

- 電源コードをつなぐと、表示が次々に変化する機能が、自動的に働きます。 これを「デモ(デモンストレーション) 機能」と呼びます。
- お買い上げ時の設定は「入」です。


デモ機能を「切」にするには



● この操作は、電源「入」「切」どちらの状態でも行えます。

時計を合わせる(24時間表示)


例: 火曜日の 16時25分(午後4時25分)




電源待機時の節電機能について

- 電源を切った後に時計などを表示させな いことで、待機時の消費電力を 9 W から 0.4 W へと節電することができます。
- ◆ お買い上げ時の設定は「ECO(節電)」です。

ご使用前に



押して 電源を入れる



押して " 旦 CLOCK " を選び

CLOCK

約7秒以内に

押す

「CLOCK/TIMER]を押すたびに OCLOCK OPLAY REC

元の表示・



押して

曜日を選び

SUN:日曜 MON:月曜 TUE :火曜 WED :水曜 THU:木曜 FRI:金曜

SUN MONTUÉ WED THU FRI SAT

SAT:土曜

TUE 0:00

押す

SET

押して TUNE/TIME ADJUST

ボタンを押し続ける 時刻を選び と、時刻が早く進み ます。

TUE 16:25

時報などに合わせて

押す

時計合わせが完了し、元の表示に 戻ります。


TUE 16:25

時計を表示させるには

[CLOCK/TIMER]を押す 時計を約5秒間表示します。

お知らせ

- 電源「切」時、NORMAL モード(下記)のときは、常に時計表示になります。
- 時計を合わせるとデモ機能(左ページ)は自動的に「切」になります。ただし、電源コードを抜く などして時刻が解除されると「入」に戻ります。 (あらかじめデモを「切」にしていた場合は戻りま せん。)




電源を入れ、[MODE]を押す 現在のモードを表示します。

モード表示中にもう一度押すと NORMAL/ECO が切り換わりま す。

お知らせ

電源「切」時でも、 [MODE]を押すと ECO に切 NORMAL り換えられます。<u>ただし</u>、 逆には切り換えられませ h_{\circ}

DVD、ビデオ CD、音楽 CD を再生する




DVD 再生時の MULTI (音声切換) 表示 について 2 CH: 別売りの専用システム (SC-HDX3) を接続して、DVD の多チャンネルサウンドを楽しむときに点灯させます。 本機のスピーカーをフロント $2 \operatorname{ch}(L/R)$ 用として使用することを示しています。 (60 ページ)

DOWN MIX: 通常はこのランプが点灯します。 3 ch 以上の音声を 2 ch に集約できることを示しています。(点滅した場合は 73 ページ参照) 他のランプが点灯している場合は、[MULTI] をポンポンと押すと、このランプを点灯させることができます。

V.S.S.: V.S.S. 効果を楽しんでいるとき点灯します。(36 ページ)

- テレビ画面に" ② "が表示された場合は、ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。
- サニューが出ているときは、画面が静止していてもディスクは回っています。再生しないときは[■]を押して停止させてください。



押して

電源を入れる



押して

トレイを開き、ディス クをのせる



押して

再生を始める

トレイは自動的に閉まります。 入れたディスクの種類合わせてソ ース表示が点灯します。


ご参考

- [▲ OPEN/CLOSE] を押してトレイを閉める と、ディスクの情報 (曲数など)を読み込みま す。ほとんどの DVD で は、この後自動的に再生 が始まります。
- 入力が他のソース(MD など)になっていても、 [▶]を押すと自動的に DVD(ビデオ CD、音楽 CD も含む)に切り換わ ります。



回して

音量を調整する



メニュー画面になったときは

DVD やビデオ CD では、 再生を始めたときや終了 したときにメニュー画面 になるものがあります。 そのときは以下のように 選んでください。



メニュー画面(例)

DVD の場合

リモコンのカーソルボタン(◄▲▼►)で メニューを選び、[ENTER]を押す 多くは、リモコンの数字ボタンでも選べます。

ビデオ CD の場合 リモコンの数字ボタンでメニューを選ぶ

10 以上の数字の選びかた

例 10:≥10 1 0 例 25:≥10 2 5

DVD オーディオのグループ再生について

DVD オーディオでは通常、グループ 1 の みを再生して停止します。別のグループの再 生は、「グループ指定で再生する」(22ペー ジ)をご覧ください。

·時停止 (静止) するには

「 ■■ 1を押す

解除するには[▶]を押す。

停止するには

[■]を押す

[▶]ボタンが点滅しているときは、続き再 生メモリー機能(下記)が働いています。 (本体表示窓では"RESUME"が点灯。)

解除するには、再び[■]を押す。

停止した位置から再生するには (続き再生メモリー機能) 点滅している[▶]を押す

(DVD ビデオのみ)

テレビ画面に以下のメッセージが表示された場合 は、表示中に再び[▶]を押すと、あらすじリプ レイになります。

押さなければ、停止位置からの再生が始まります。

再生ボタンを押すと あらすじリプレイになります。 あらすじリプレイ: それまで見た位置までのチ ャプターの冒頭部分を順次 再生する機能です。その後、


停止した位置からの通常再 生が始まります。

お知らせ


- 表示窓に時間経過が出ないディスクの場合は、 続き再生メモリー機能は働きません。
- 電源を切ってもメモリーは保持されます。(オー ルグループ、プログラム、ランダム再生時以外)
- あらすじリプレイのできない DVD ビデオも あります。

使いかた

M D **を再生する**



- 1



録音済み MD を入れる

途中から自動的に引き込まれ、電 源が入ります。 ご参考

- あらかじめ本機の入力 が MD になっている 場合は、MD を入れ ると TOC 情報(69 ページ)を読み込 んで表示します。
- 入力が他のソース (DVDなど)になって いても、[►]を押すと 自動的に MD に切り 換わります。

-2



押して


再生を始める

-3



回して

音量を調整する



一時停止するには

「▮▮↑を押す

解除するには[▶]を押す。

MD を取り出すには

[▲ EJECT]を押す


停止するには


[■]を押す

使いかた


- 通常録音(SP)と長時間録音(LP)が混在した MD でもそのまま再生できます。
- MD 再生時は、テレビ画面には何も映りません。

ラジオを聞く





- 1



押して **電源を入れる**

-2



[FM **]または**[AM **]を** 押す

FM を選ぶと、TV 1~3 ch を 受信できます。 FM 76.0 MHz

-3



押して


"MANUAL"を選ぶ

MANUAL

FM 85.1 MHz

TUNED STEREO

-4



押して

放送局を選ぶ

押し続けると、自動選局ができます。(下記)

テレビ(1~3 ch)は FM で受信します。

TV 1 ch: 95.75 MHz TV 2 ch: 101.75 MHz TV 3 ch: 107.75 MHz


使いかた

-5



回して

音量を調整する



自動選局するには

[TUNE/TIME ADJUST(∨ または ∧)] を押し続ける

周波数が動き始めたら、指を離してください。 最初に見つけた放送局で自動的に止まりま す。

「FM ステレオで雑音が多いときは

リモコンの[AUTO/MONO]を押して、 " MONO " を表示させる

MONO


お知らせ

周囲に妨害電波があると、受信せずに周波 数が止まることがあります。 モノラル受信になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。


通常は再び押して、" AUTO "(自動判別) に戻しておいてください。

- 本機のテレビ受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 ch、3 ch に FM 放送が混信することがあります。
- 受信状態が悪いときは、屋外アンテナの利用をおすすめします。(58ページ)
- ラジオ受信時は、テレビ画面には何も映りません。

MD に録音する(基本の録音方法)



EXT、AUX からの録音について 別売りの外部機器から録音するときに選びます。 くわしくは 57~59 ページをご覧ください。 シンクロ録音機能について 本機のプレーヤーから録音するとき、プレーヤー側の[►]や[Ⅱ]でMDデッキの動作をコントロールすることができます。(42ページ)



録音用 MD を入れる

途中から自動的に引き込まれ、電 源が入ります。

録音用 MD については 67~68 ページをご参照 ください。

DVD SP

Normal REC MARK



押して

録音するソースを選ぶ

押すたびに DVD(DVD/ビデオ CD/音楽 CD) ↔ MD ↔ AUX ↔ EXT

— TUNER(ラジオ) ←

この表示を"LP"に切り換えると、長時間(モノラ ル)録音することができます。(43 ページ)



押して

録音待機状態にする

「▶]ボタンが点滅します。

"Normal REC MARK"と MD の録音可能時間が点滅します。このとき、 トラックマーク(曲番)の付けかた(下記)を選択することができます。



押して

録音を始める

「▶ 」ボタンが点灯に変わります。

ソースの再生を始める

トラックマーク(曲番)の付けかた

以下の場合は、トラックマークが自動で記録 されます。

- ソースに曲番が記録されているとき
- ソースに数秒以上の無音部があるとき

好みの位置にトラックマークをつけたり、ト ラックマークが自動で記録されないようにす ることもできます。

好みの位置に記録するには

録音中に、好みの場所で「 REC **を押す**

自動で記録されないようにするには 手順3の後

リモコンの「SHIFT 1を押しながら、「REC MODE **]を押して、**" Normal REC "を選ぶ

Normal REC

押すたびに

Normal REC Auto Space MARK Turn Back MARK Turn Back Normal REC MARK(通常録音)

他のモードについては、43 ページをご覧く ださい。)

MD の録音可能時間を確認するには

リモコンの[DISP/CHARA]を押す 録音前は

- 1 回押すと録音可能時間を表示します。 録音中は
- 1 回押すと録音中のトラック番号を表示し、
- 2 回押すと録音可能時間を表示します。

さらにポンポンと押すと、再生されている音声の チャンネル (ディスク再生時のみ) とレベルを順 次表示していき、最後は元の表示に戻ります。

録音を一時停止するには

MD デッキの「 **III]を**押す

ソースの再生は継続します。MD デッキの [▶]を押すと再び録音を始めます。


録音を停止するには

MD デッキの[■]を押す

"MD UTOC Writing"の点滅後、録音が終 了します。

使いかた

グループや曲、場面を選ぶ



お知らせ

- 入力中に数字をまちがえた場合は [CANCEL] を押してください。
- サニュー画面で暗証番号を入力する場合もあります。そのときは画面の指示に従ってください。
- いったん暗証番号を入力すると、ディスクを 取り出すまでは何度も再生できます。

グループ指定で再生する

DVD-A

再生中または停止中に

1 [SPACE/GROUP]を押して、 グループを選ぶ

押すたびに、グループ番号が切り換わります。

G1 T1

カーソルボタンの(▲▼)や、数字ボタンでも選べます。

2 [ENTER]を押す トラック選択画面になります。 カーソルボタンの(▲▼)でトラックを 選び、再び[ENTER]を押してください。 再生が始まります。

お知らせ

動作状態 (メニュー表示中など)によって選べないこともあります。

ボーナスグループを再生する

DVD-A

ボーナスグループが入った DVD オーディオ では、暗証番号を入れることでこれを再生で きるようになります。

- 暗証番号については、ディスクのジャケットなどをご参照ください。
- プログラムやランダム再生でボーナスグループを 指定した場合も、同じ操作を行ってください。

停止中に

- 1 [SPACE/GROUP]を押して ボーナスグループを指定し、 [ENTER] を押す
- 2 数字ボタンで暗証番号を入力する

(例:1234)

ボーナスグループ 暗証番号4ケタを入力して 決定ボタンを押してください。 1 2 3 4

3 [ENTER **]を押す**

トラック選択画面になります。 カーソルボタンの(▲▼)でトラックを 選び、再び[ENTER]を押してください。 再生が始まります。

曲や場面を飛び越す(スキップ)

DVD-A DVD-V VCD CD MD

曲(トラック)や場面(チャプター)の頭へ飛びます。

[SKIP(◄◀または▶▶)]を押す

本体では[◄◄/◄◄ ▶▶/▶▶]を押す。

▶▶ :進む **◄** :戻る

- 押した回数だけ飛び越します。
- 戻る方向へ 1 回押すと、再生中の曲/場面の頭に飛びます。

お知らせ

- DVD やビデオ CD のメニュー画面で押すと、 前のメニューに戻る場合があります。
- ディスクにより、スキップができない場合も あります。

静止画を選ぶ(ページスキップ)

DVD-A

静止画付きの DVD オーディオでは、好みの 画像を選ぶことができます。

再生中に

[SHIFT **]を押しながら**

[PAGE(-)または(+)]を押す

+ : 進む - : 戻る

お知らせ

スライドショー形式 (自動的に静止画が送られるタイプ)の映像などでは選択できないことがあります。

曲や場面を番号指定で選ぶ

DVD-A DVD-V VCD CD MD

曲(トラック)や場面(チャプター)の番号を 指定して再生します。

 ◆ PBC(プレイバックコントロール)付きビデオ CD は、メニュー機能を解除することで行えます。(下記参照)

再生中または停止中に

数字ボタンを押して、曲(トラック) または場面(チャプター)を選ぶ

10 以上のときは

例 10:[≥10] [1] [0] 例 25:[≥10] [2] [5]

例 125 (MD のみ): [≥10] [≥10] [1] [2] [5]

お知らせ

- DVD オーディオで別のグループの曲を選ぶ場 合は、まずグループを選んでください。
- 動作状態(メニュー表示中など)によってできない場合があります。
- ディスクにより、曲番が指定できない場合も あります。

[´]ビデオ CD のメニュー機能を解除するには[`] (PBC 解除)

好みのトラックを番号指定で再生できるようになります。

番号指定を行った場合は、メニューを選ぶ ことなく、トラックが連続再生されます。

メニュー表示中に[■]を押す (本体表示窓の" PBC "が消灯)


メニュー機能を使うには

- 1.[]を押して、再生を止める。
- 2.[MENU]を押す。

(本体表示窓に"PBC"が点灯)

使いかた

好みの位置をさがす/記憶させる



時間指定した位置から再生する (タイムサーチ)

DVD-A DVD-V

好みの位置までの再生時間が分かっている場合は、時間指定でそこから再生することができます。

● DVD オーディオはグループ内、DVD ビデオ はタイトル内でのみ行えます。


再生中に

[SHIFT]を押しながら

1 [TIME SEARCH]を押す



2 数字ボタンで時間を指定する



例)

7分05秒:7 0 5

1時間02分30秒:1 0 2 3 0

3 [ENTER]を押す

指定した位置から再生が始まります。

- ◆ 入力中に数字をまちがえた場合は[CANCEL] を押してください。
- プログラム再生/ランダム再生中はタイムサーチはできません。
- DVD オーディオでは本体表示窓が、タイムサーチ後に再生を始めたトラックの経過時間表示になります。

使いかた

早送り/早戻し再生をする(サーチ)

DVD-A DVD-V VCD CD

DVD、ビデオ CD、音楽 CD の場合

再生中に

[SLOW/SEARCH(◀◀)または (**▶▶**) **た押す**

本体ではプレーヤー側の

[◄◄/◀◀ ▶▶/▶▶]を押し続ける。

▶▶:進む ◀ : 戻る

●押すたびに(本体では押し続けると)サー チの速度が早くなります。(5段階)

通常の速度に戻すには

[▶]を押す。

お知らせ

- DVD やビデオ CD のメニュー画面で押すと、 前のメニューに戻る場合があります。
- DVD ビデオとビデオ CD では、早送り時に 音声を出さない設定ができます。(ページ)

MD の場合

再生中に

[SLOW/SEARCH(◀◀)または (▶▶)]を押し続ける

本体では MD デッキ側の

[◄◄/◀◀ ▶▶/▶▶]を押し続ける。

●押している間だけ、早送りまたは早戻し 再生になります。

好みの位置を記憶させる(マーカー)

DVD-A DVD-V VCD CD

再び見たい(聞きたい)位置にマークをつけておくと、後でそこから再生することができます。 マークは 5 つまでつけられます。

マークをつけるには

再生中に

1「MARKER **]を押す** マーカー画面が表示されます。



" * "は未使用のマークを示しています。

好みの位置で

2「ENTER **1を押す**

"*"が数字に変わり、位置が記憶され ます。 **1** * * * *

別の位置も記憶したい場合は、カーソルボ タン(◀▶)で次の" * "を選び、好みの位 置で「ENTER]を押してください。

マークした位置から再生するには

再生中または停止中に

- **1「**MARKER **を押す**
- 2 カーソルボタン(◄►)でマーク を選んで、[ENTER]を押す

マークした位置まで飛んで、そこから

再生します。


∕²1 2 <u>3* *</u>


マークを取り消すには 再生中または停止中に 1.[MARKER]を押す。

2. カーソルボタンで不要なマークを選び、 [CANCEL]を押す。

- 一部の DVD や、プレイバックコントロール 付きビデオ CD のメニュー再生中はマークを つけることができません。
- ▼ークをつけた位置によっては、字幕や映像 が表示されないことがあります。
- 電源を切る、ディスクを取り出す、もしくは 入力を切り換えるとマークは消去されます。

再生速度を遅くする





スロー再生をする(スロー)

DVD-A DVD-V VCD

一時停止(静止)中に

[SLOW/SEARCH(**◀◀ または ▶▶)]を押す**

本体では [◀◀/◀◀ ►►/►►]を押し続ける。

▶▶:進む

◄ : 戻る(DVD のみ)

● 押すたびに (本体では押し続けると) スローの速度が早くなります。(5 段階)

通常の速度に戻すには

[▶]を押す。

お知らせ

DVD オーディオでは、動画がある場合のみ行えます。

動画を 1 コマずつ送る (コマ送り)

DVD-A DVD-V VCD

一時停止(静止)中に

カーソルボタン(◄►)を押す

▶:進む

▼:戻る(DVDのみ)

- 押すたびに 1 コマずつ送ります。
- ●押したままにしておくと、コマが連続して送られます。

通常の速度に戻すには

[▶]を押す。

- DVD オーディオでは、動画がある場合のみ行 えます。
- [◄/Ⅲ]をポンポンと押してもコマ送りできます。

使いかた

3

DVD **のメニューを使う**


DVD-A DVD-V

多くの DVD では、メニュー画面を設けてい ろいろな選択ができるようにしています。 メニュー画面の出しかたや選びかたはディス クによって異なりますので、ここでは一般的 な操作を説明します。

再生中または停止中に

1 [TOP MENU **]または**[MENU **]** を押す

テレビ画面(例)




TOP MENU:

DVD オーディオのグループや、DVD ビデオのタイトルなどを選ぶ場合。

MENU:

DVD ビデオの場面などを選ぶ場合。

2 カーソルボタン(◄ ▲▼►)で メニューを選ぶ




3 [ENTER] または ▶)を押す 選んだメニューの再生が始まります。

- 多くの場合、メニューは数字ボタンでも選べま
- 複数のメニューを持たないディスクでは、 [TOP MENU]と[MENU]のどちらを押して も同じ結果になることがあります。
- メニュー操作についてくわしくは、ディスクに 付属の説明書をご覧ください。

DVD の音声、字幕言語、アングルを選ぶ

表示はテレビ画面を例に説明しています。



音声を選ぶ

DVD-A DVD-V

複数の音声が収録されている DVD では、再生中に好みの音声(言語や PCM などの音声方式)を選ぶことができます。

再生中に

[AUDIO **]を押して好みの音声番号** を選ぶ

押すたびに音声が切り換わります。

音声表示の例

(DVD オーディオ) (DVD ビデオ)





現在再生中の音声番号

カーソルボタン(▲▼)でも選べます。

音声表示を消すには [ENTER]を押す。

お知らせ

- DVD オーディオ(動画部分以外)では、現在 再生中のトラックの先頭に戻ります。
- DVD オーディオは通常、2 つ目の音声がない 場合でも、[AUDIO]を押すと番号 2 まで表 示します。(現在再生中の音声番号は 1 のま まです。)
- " "が表示されたディスクは音声が収録されていません。

音声や字幕言語の初期設定について

再生を始める前に好みの音声や字幕言語にしておきたい場合は、初期設定で指定することができます。(61~62 ページ)

電源を入れたときやディスクを入れ替えた後に再生を始めると、その設定が優先されます。

- 設定した音声や字幕言語がディスクにない場合は、ディスクで決められた設定で再生されます。
- 一部の DVD では、本機よりもディスクの設定を優先させるものもあります。

使いかた

字幕言語を選ぶ

DVD-A DVD-V

複数の字幕言語が収録されている DVD で は、再生中に好みの言語を選ぶことができま す。

再生中に

「SHIFT を押しながら 「SUBTITLE **を押して好みの字幕** 番号を選ぶ

押すたびに字幕が切り換わります。

字幕表示の例



カーソルボタン(▲▼)でも選べます。

字幕を入/切するには カーソルボタン(◀▶)で選ぶ。 字幕表示を消すには 「ENTER]を押す。

お知らせ

- 変更した後、その言語が表示されるまでしば らく時間がかかる場合があります。
- " -- " が表示されたディスクは字幕が収録され ていません。

アングルを選ぶ

DVD-A DVD-V

マルチアングルが収録されている DVD で は、1 つの場面を角度や視点を変えて見るこ とができます。

マルチアングルの場面を再生中に

「SHIFT を押しながら [ANGLE]を押して好みのアングル 番号を選ぶ

押すたびに切り換わります。

マルチアングル表示



カーソルボタン(▲▼)でも選べます。

アングル表示を消すには

「ENTER]を押す。

お知らせ

- マルチアングルの場面になると、本体表示窓 では" 🕰 "が表示されます。
- マルチアングルの場面にならなくても、あら かじめ設定できるディスクもあります。この 場合、その場面になった時点で指定したアン グルに切り換わります。(くわしくはディスク の説明書をご覧ください。)

カラオケディスクについて

DVD-V VCD

DVD カラオケやビデオ CD のカラオケディスク では、音声選択機能を使ってボーカルの入/切な どが行えます。


1. [AUDIO]を押して音声表示を出す。

 DVD ビデオ CD Vocal

- 2. 好みのモードを選ぶ。
 - DVD カラオケ(ソロ)の場合 カーソルボタン(◀▶)で、ボーカルの 「--(切)」「入」を切り換える。
- DVD カラオケ(デュエット)の場合 カーソルボタン(◀▶)で、ボーカルの 「--(切)」「1+2(入)」「V1(入)」「V2(入)」 を切り換える。
- ビデオ CD の場合 カーソルボタン(▲▼)で、「LR」「L」「R」 を切り換える。

- [AUDIO]を押すとボーカル入りに切り換わ るディスクもあります。
- ◆ 本機にはマイクを接続できません。

再生方法を選ぶ



オールグループ再生をする

DVD-A

DVD オーディオの全グループを一度に再生 する方法です。グループ 1 に全曲入ってい ないタイプのディスクの場合に便利です。

停止中に

1 「PLAY MODE **]を押して、** オールグループ再生を選ぶ

テレビ画面

オールグループ再生 プレイボタンでオールグループ再生スタート

本体表示窓

ALL GROUP

押すたびに オールグループ プログラム ランダム 解除(通常再生)

2 「▶ 1を押す

オールグループ再生が始まります。

お知らせ

再生の途中でメニューを選ぶ操作をすると、オー ルグループは解除されます。

繰り返し再生する(リピート/A-B リピート)

DVD-A DVD-V VCD CD MD

リピート

ディスクやタイトル、曲(トラック)や場面 (チャプター)を繰り返します。

DVD オーディオでは、グループの再生モー ド(通常またはオールグループ)に従って繰 り返します。

再生中に

「REPEAT **lを押す。**

- 押すたびに切り換わります。
- ディスクによって切り換わる内容が異な ります。(右図参照)

DVD オーディオ、ビデオ CD、音楽 CD、MD

DVD ビデオ

トラック:

€Эт

チャプター: 🖒 c

オール: (全体)

Ĉ⊃ A

タイトル:

₾ т

(DVD オーディオの通 常再生時は "G"が表 示され、グループを繰 り返す)

解除

心 切

解除

🖒 切

順不同に再生する(ランダム)

DVD-A VCD CD MD

各曲(トラック)を一度ずつ、順不同に再生します。 DVD オーディオでは指定したグループの中でランダム再生を行います。

停止中に

PLAY MODE]を押して、 ランダム再生を選ぶ

表示例(DVD オーディオ時)

テレビ画面 (MD 以外) ランダム再生 グループ番号を選んでください

グループ: オール 1 2 3 プレイボタンでランダム再生スタート

本体表示窓

ALL * * * *

2 (DVD オーディオのみ) カーソルボタン(◀►)でグルー プを選び、[ENTER]を押す

- グループは 複数選べま す。
- 取り消すに は、上記の 操作を再び 行います。

ランダム再生 グループ番号を選んでください * * * グループ: オール 1 2 3 ブレイボタンでランダム再生スタート

RANDOM ALL 1 2 3

押すたびに
<u>DVD オーディオの場合</u>
オールグループ プログラム
ランダム 解除(通常再生)
<u>その他のディスクの場合</u>
プログラム ランダム 解除(通常再生)

3 [▶]を押す

ランダム再生が始まります。

ランダム再生が終了すると

停止して、ランダム再生画面に戻ります。

ランダム再生を解除するには

1. [■]を押して再生を停止する。

2.[PLAY MODE]を 1 回押して、解除(通常再生)にする。

A-B **リピート**

指定した 2 点間を繰り返します。

再生中に

[SHIFT **]を押しながら 開始位置で**「A-B REPEAT **]を押し**、

₾ A ·

[SHIFT **]を押しながら** 終**了位置で再び**[A-B REPEAT **]を** 押す

解除するには

[SHIFT] を押しながら [A-B REPEAT]を押して " **^**) * * "を表示させる。

お知らせ

- リピートや A-B リピートができないディスク もあります。
- タイトルが 2 つ以上ある DVD ビデオでは、 ディスク全体のリピートはできません。
- トラックやチャプターリピート中にスキップを行うと、リピートは解除されます。
- リピートと A-B リピートは同時には行えません。
- MD のプログラム、ランダム再生中は A-B リ ピートはできません。
- MD 以外のディスクでは、A-B リピートは同ートラック/タイトル間でのみ行えます。もし終了位置(B)を指定する前にトラック/タイトルが終わった場合は、そこが終了位置(B)になります。
- 字幕が出るディスクの場合、A-B リピート前後の字幕は表示されないことがあります。


使いかた

好みの順に再生する(プログラム)

DVD-A VCD CD MD

最大 24 曲(トラック)まで好みの順に再生します。 DVD オーディオでは、複数のグループにまたがってプログラム再生することができます。

DVD **オーディオ、ビデオ** CD、 音楽 CD **の**場合



停止中に

PLAY MODE]を押して、 プログラム再生を選ぶ

表示例(DVD オーディオ時)



押すたびに

オールグループ(DVD オーディオのみ) プログラム ランダム 解除(通常再生)

2 [ENTER]を押す


3 (DVD オーディオのみ) グループを選ぶ

1.カーソルボタン(▲▼)で番号を選び、2.[ENTER]を押す。



4 曲(トラック)を選ぶ

- 1.カーソルボタン(▲▼)で番号または"オール"を選び、
- 2.[ENTER]を押す。



- ●「オール」を選ぶとグループ内の全曲が予約されます。またその時点で 予約曲数が 24 を越えた場合は、 越えた曲が自動的に除外されます。
- DVD オーディオでは、トータル タイムが表示されるまでに少し時間 がかかります。

5 さらに予約する

DVD オーディオでは 手順 2、3、4 を繰り返す。 その他のディスクでは

手順 2、4 を繰り返す。

予約数が 8 を越えると、画面が自動的に切り換わります。


6 「▶ 1を押す

プログラム再生が始まります。

お知らせ

グループやトラックは、リモコンの数字ボタンで選ぶこともできます。

MD の場合



停止中に

1 [PLAY MODE **]を押して、** "PROGRAM"**を選ぶ**

本体表示窓

PROGRAM

押すたびに

PROGRAM RANDOM 解除(通常再生)

2 数字ボタンを押して、曲(トラック)を選ぶ PROGRAM MD T2 P:01

この操作を繰り返し、さらに予約する

3 [▶]を押す

プログラム再生が始まります。

DVD、ビデオ CD、音楽 CD、MD 共通

プログラム再生を解除するには

1.[を押す。

2.[PLAY MODE]を 2 回押して、解除(通常 再生)にする。(予約内容は取り消されます。)

予約画面に戻るには

(DVD オーディオ、ビデオ CD、音楽 CD のみ) []を再生中は 2 回、停止中(RESUME 点灯 時)は 1 回押す。

予約を変更するには

(DVD オーディオ、ビデオ CD、音楽 CD のみ)

- 1.カーソルボタンで変更したいトラック(またはグループ)を選び、[ENTER]を押す。
 - 予約数が 8 を越えている場合は、[◀◀] または[▶▶]を押すと、一度に画面が切り換わり、変更したい予約番号を早く表示させることができます。
- 2. 手順 3、4 (または 4)を行う。

予約を 1 つずつ取り消すには

DVD オーディオ、ビデオ CD、音楽 CD のとき カーソルボタンで変更したい予約を選び、続い て" クリア "を選んでから [ENTER] を押す。 MDのとき

[◀◀] または[▶▶] でトラックを選び、 [CANCEL]を押す。

予約をすべて取り消すには


<u>DVD オーディオ、ビデオ CD、音楽 CD のとき</u> カーソルボタンで" オールクリア "を選んでから [ENTER] を押す。

MDのとき

停止状態で「■]を押す。

MD のときは、プログラム再生のモードも解除 されます。

● ディスクを取り出しても取り消されます。




使いかた

放送局を記憶させて聞く(プリセット受信)

ラジオ

本機のチャンネルに放送局を記憶させておくと、次から簡単な操作で選局できます。 (FM、AM とも 12 局まで)



放送局を記憶させる

自動で記憶させるには

受信できる放送局を自動で記憶させます。 FM、AM それぞれで行います。

1 [FM]または[AM]を押す

例) FM の場合

本体表示窓

FM 80.2 MHz

2 [TUNE MODE]を押して、 "MANUAL"を選ぶ

MANUAL

3 [TUNE/TIME ADJUST (∨)または(∧)] を押して、
-番低い周波数に合わせる

FM 76.0 MHz

FM: 76.0 MHz AM: 522 KHz

4 [SET] を、"AUTO MEMORY"が表示されるまで 押し続ける AUTO MEMORY

受信した放送局を順に記憶していきま

終了すると"SET OK"と表示した後、 最後に記憶した放送局を受信します。

" ERROR "と表示したら

電波が弱いなどの原因で、記憶できませんでした。 この場合は手動で記憶させてください。(右ページ)

使いかた

記憶させた放送局を聞く

手動で記憶させるには

好みの放送局を好みのチャンネルに記憶させ ます。

[FM **]または**[AM **]を押す**

例)FM の場合

FM 76.0 MHz

②「TUNE MODE **]を押して、** " MANUAL "を選ぶ

MANUAL

3 [TUNE/TIME ADJUST **(∨)または(∧)]を押して、** 好みの放送局を受信する

FM 88.1 MHz

4 「SET **を押す**

MEMORY CH

5 [TUNE/TIME ADJUST (∨)**または**(∧)]を押して、 好みのチャンネルを選ぶ

MEMORY CH2


⑤ 「SET を押す 放送局が記憶されます。

続けて記憶させるには 上記手順1(バンドを切り換える場合のみ)およ び3~6を行う。

お知らせ

FM のステレオ放送で雑音が多い場合は、手順 3 の後にリモコンの[AUTO/MONO]を押して モノラル受信にしておけば、その状態で記憶され ます。

本体で行うには



「FM **または** AM **を押す**

例) FM の場合

FM 76.0 MHz


2 「TUNE MODE **を押して**、 " PRESET "を選ぶ

> プリセット受信 -PROGRAM **PRESET** であることを 示しています。

3 [TUNE/TIME ADJUST (∨)**または**(∧)] を押して、 好みのチャンネルを選ぶ

FM 1 76.5 MHz

リモコンで行うには




- **1** [TUNER **]を押して、**FM ま たは AM を選ぶ
- 2 数字ボタンを押して、好みのチ ャンネルを選ぶ


例) チャンネル 10:[≥10] [1] [0]

RQT5436

音場/音質効果を使う



V.S.S. の効果的な視聴位置



左右フロントスピーカー間の 3~4 倍の距離 を、テレビから離れて視聴すると効果的です。

V.S.S. を楽しむ

DVD-A DVD-V

(ドルビーデジタル 2 ch 以上のディスクのみ)

V.S.S= (Virtual Surround Sound)

フロントスピーカーやヘッドホンだけで、サ ラウンドサウンドを楽しむことができます。

再生中に

[MULTI**] を押して、**V.S.S. の **レベルを選ぶ**

リモコンでは、[SHIFT]を押しながら [MULTI]を押す。

本体表示窓

V.S.S. 1

押すたびに

FRONT 2 CH V.S.S. 1(レベル 1) V.S.S. 2(レベル 2) V.S.S. OFF(解除)

お知らせ

- カラオケディスクでは効果がありません。
- サースによっては効果が少ない場合もあります。

お願い

- フロント以外のスピーカーも使うときは、 V.S.S. を必ず解除してください。V.S.S. が働 いているときは、フロントスピーカーからし か音が出ません。
- ソースによっては、V.S.S. を使うことで音が 歪むことがあります。この場合は、V.S.S. を 解除してください。
- ●録音中は切り換えないでください。音が途切れます。

V.S.S. をヘッドホンで楽しむには

- 1.[OSD]を押して GUI 画面を出し、 V.S.S. アイコンを選ぶ。
- 2. ヘッドホン V.S.S. を選ぶ。

(ヘッドホンの使いかたは 38 ページ、 GUI の操作は 39、41 ページをご覧くださ い。)

お願い

スピーカーからの音質が変わりますので、ヘッド ホンを使わないときは、通常の V.S.S. に戻して ください。(電源を切ってもモードは保持されて います。)

使いかた

V.S.S. のレベルやモードによる効果の違い

モード	V.S.S. (スピーカー)	ヘッドホン V.S.S.
レベル 1	フのより できない アンガー フの かんしょう アンガース 実に かった まった から かった まった から かい	カーが存在し
レベル 2	レベル 1 よりさらに/ ます。	広がって聞こえ

より高音質で楽しむ (オーディオオンリー)

DVD-A DVD-V VCD CD

映像信号の出力を遮断することで、より高音 質で聞くことができます。

[AUDIO ONLY **]を押す** ボタン左のランプが点灯します。

解除するには [AUDIO ONLY] を押す。 電源を切っても解除されます。

お知らせ

- 再生していないときは、停止時の映像信号が送られます。また、操作(早送りなど)を行うと、そのときだけ映像信号が送られ操作表示が出ます。それ以外は映像信号が送られないため、テレビ画面は少し乱れた状態になります。
- テレビの電源を切るとより効果的です。

重低音を調節する(BLFS)

全ソース共通)

プリスク ロー フリーケンシー サウンド BLFS=(Brisk Low Frequency Sound)

[BLFS] **を押す**

BLFS HIGH

押すたびに

BLFS HIGH : 強める

BLFS LOW :やや強める

BLFS LIGHT:弱める

FLAT : 元の状態

高音域を調節する

(全ソース共通)

[FINE TWEETER CONTROL] を回す

右(MAX)方向 : 強める 左(MIN)方向 : 弱める

左右音量バランスを調節する

全ソース共通


[SHIFT] を押しながら [BALANCE(L)または(R)]を 押して調節する

BALANCE

L:左の音量を大きくするとき R:右の音量を大きくするとき

37 RQT5436

ちょっと便利な機能



お知らせ

専用のアンプ・スピーカーシステム SC-HDX3 (別売り)を接続して DVD の多チャンネルサウンドを楽しむとき、ヘッドホンをつないでもスピーカーから音が出る場合があります。

- MULTI(音声切換)表示の 2 ch が点灯している場合(60ページ)
- ダウンミックス禁止の DVD オーディオを再生 している場合(73ページ)

一時的に音量を下げる(ミューティング)

(全ソース共通)

[MUTING **]を押す**

MUTING ON

解除するには

[MUTING]を押す。 本体で解除するには

[VOLUME]つまみで音量を下げ、"-- dB "を表示させる。(電源を切っても解除されます。)

表示モードを切り換える

(全ソース共通)

本体表示窓に出す情報を切り換えることがで きます。

[DISP/CHARA **]を押す**

- 押すたびに切り換わります。
- 切り換わる内容はソースや動作状態によって異なります。

例: DVD ビデオを再生しているとき 時間表示

> MD の有無(MD が入っているときは録 音残り時間)

> 再生中の音声チャンネル(グラフィック表示)

再生中の音声レベル(グラフィック表示)

お知らせ

音声チャンネルの表示は、ディスクに記録された 内容を示しています。

ヘッドホンで聞く

全ソース共通

- 1 [VOLUME **]を回して、音量を** 最**小(** -- dB **)にする**
- 2 ヘッドホンを接続し、 「VOLUME **で音量を調整する**

プラグタイプ:ステレオミニ(M3) 推奨品:RP-HT400、RP-HT242 (ともに別売り)

お願い

● 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

絵表示を使って操作する(GUI **)**


DVD-A DVD-V VCD CD

グラフィカル ユーザー インターフェース GUI(Graphical User Interface)とは、絵 表示などを見ながら操作できることを言いま す。本機の場合は、ディスクや本機の情報を 表示する細長い画面を「GUI画面」と呼びま す。

GUI 画面では、これまでのページで説明し たような機能の他、GUI だけで行える機能 もあります。

GUI 専用の機能

- セリフのみ音量を上げる(シネマボイス)
- V.S.S. モードを選ぶ



GUI 画面を消すには

[CANCEL]または[RETURN]を押す。

お知らせ

- 本機の動作状態(再生中、停止中など)によっ て選べない項目があります。また、ソフトの 作りかたや再生状態(メニュー表示中など) によって操作できない項目もあります。
- GUI 画面の一部が欠けたり表示されなかった りするときは、オンスクリーンの変更をして ください。(61~62ページ)

GUI の基本操作

再生中または停止中に

1 [OSD]を押して GUI 画面を 選ぶ

押すたびに切り換わります。

ディスク情報画面

トラック/チャプターの選択や音声切 り換えなど

(例:DVD オーディオの場合)

Ĝ₁ T₁ 🖁 0:56:37 🖓 1 LPCM
192k 24b 2ch ☐ 1

本機情報画面

繰り返し再生や、好みの場所をマーク するなど



シャトル画面 早送り/早戻しや、スロー再生など



GUI 画面なし

2 カーソルボタン(◀►)を押して、 操作項目を選ぶ

3 内容を選択または実行する

- 各項目ごとの操作は、40~41 ペ ージをご覧ください。
- 選択数字が表示される項目は、数字 ボタンを押しても選べます。

ディスク情報画面

(例:DVD オーディオの場合)

表示(操作項目)	選択または実行内容	操作方法
G ₁	グループ番号(DVDオーディオ)	[▲][▼] [ENTER]
T ₁	トラック番号(DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CD) タイトル番号(DVDビデオ)	[▲][▼] [ENTER]
©1	チャプター番号(DVDビデオ)	[▲][▼] [ENTER]
3 1:56:37	時間(再生位置を時間で指定する) DVD)	数字ボタン 例:1時間06分37秒 1 0 6 3 7 [ENTER]
© 1:56:37		[LIVILIX]
	再生時間の表示モード(DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CD) (例:トラック経過時間 トラック残り時間 ディスク残り時間)	[][▼]
(a) (b) 1 LPCM 192k 24b 2ch C	音声番号(DVD) (a) 音声番号(b) 信号タイプLPCM(リニアPCM)/PPCM(パックドPCM)/DID(ドルビーデジタル)/DTS/MEPG/Vocal(c) 信号データ(c) (サンプリング周波数)/b(ビット数)/ch(チャンネル数)(d) 音声言語記号	[▲][▼] カラオケ DVD(Vocal 表示)のとき ボーカル音声が次のよう に切り換わります。 ソロカラオケのとき (切) 入
Lpcm 1 英 48 k 16 b Lpcm 0 C	日 日本語伊 イタリア語露 ロシア語英 英語西 スペイン語 韓 韓国語仏 フランス語蘭 オランダ語 * その他独 ドイツ語中 中国語	デュエットカラオケのとき(切) V1+V2(デュ エット) V1(ボーカル 1) V2(ボーカル2)
♡» L R	音声モード(ビデオCD) LR(左右チャンネル) L(左のみ) R(右のみ)	[🛦][🔻]
Page 1	静止画のページ番号 (DVDオーディオ)	[▲][▼] ディスクによっては " Return " を選ぶと メニュー画面に戻ります。
a b l 人 l 美	字幕(DVD) ② 字幕言語番号 ⑤ 字幕の入/切 (「英」などの言語記号については上記参照)	[◀][►] (@または⑥を選ぶ) [▲][▼]
1	アングル番号(DVD)	[4][7]
PBC _切	メニュー再生(ビデオCD)	ここでは変更できません。

本機情報画面



(例:DVD オーディオの場合)

表示(操作項目)	選択または実行内	内容	操作方法	
0	A-B リピート再生の始点(A)と終点(B)		[ENTER]を始点と終点 で押す。	
			解除するには再度押す。	
் பூ	リピート再生モード DVDオーディオ/ビデオCD/音楽(T(トラック) A(オール)/G(グ DVDビデオのとき C(チャプター) T(タイトル)	[* I *]		
&	1 1	再生モード (DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CD) (通常)/ALL(オールグループ)/PRG(プログラム) /RND (ランダム)		
	マーカーマークを付ける(5箇所まで)マーク番号	2 1 2 * * *	マークを付けたい位置で [ENTER]を 2 回押す。 2 つ目からは[◀ [] ▶]	
×***	, , , , ,		で*を選んで押す。	
/~ * * * * *	マークを付けた位置から再生する	マーカー表示を選 択した後、 [ENTER]を1回	[◀][►](番号を選ぶ) [ENTER]	
	マークを消す		[◀][►](番号を選ぶ) [CANCEL]	
(本国)) 七刀	シネマボイスモード* (センターチャンネルにセリフが収録された DVD) <u>入(セリフのみ音量を上げる) 切</u>		[• I •]	
to	V.S.S. モード (ドルビーデジタル 2 ch 以上の DVD)		[* I *]	
ųj	V.S.S. の強さ 1(標準) 2(強) 切		[A I A]	

* シネマボイスモードは、センターチャンネル以外のセリフには効果がありません。

シャトル画面

スロー再生(戻る) 一時停止 スロー再生(進む) (DVD ビデオのみ) (静止) (DVD ビデオ、ビデオ CD のみ) **⋖**| П **|** 最大* 最大 -100 ◀◀ +100 速度 速度 早戻し 再生 早送り


* 最大速度はディスクの種類(DVDオーディオなど)によって異なります。 (表示は最大速度のみを示しており、速度を変えても表示は一定です。)


[◀ I ▲ I ▼ I ►] 操作項目を選ぶ (スロー再生、 早送り/早戻しのみ)

操作方法

[◀] ▶] 速度(5 段階)を選ぶ

いろいろな録音





音楽 CD から 1 ボタンで 録音する(AI 編集録音)

 $CD \longrightarrow MD$

録音は CD の 1 曲(トラック)目から順に行われます。 MD の残り時間が少ない場合は、切れずに入る曲数を自動的に計算して録音します。 (最大 24 曲まで。)

準備

- 音楽 CD を入れ、[INPUT SELECTOR] で"DVD"を選ぶ。
- 録音用 MD を入れる。

[AIEDIT]を押す。

本体表示窓

AI EDIT MD

別売りの専用カセットデッキ RS-HDA710 を 接続している場合は、再び押して"CD▶MD" を表示させてください。

録音時間と曲数を計算した後、AI 編集録音 が始まります。

録音が終わると、自動停止します。

途中で停止するには プレーヤー側の[■]を押す。

" MD UTOC Writing "の点滅後、録音が終了します。

お知らせ

● MD の残り時間計算が、まれに実際とは異なり、 終端で曲が途切れることがあります。

シンクロ録音機能を使う

DVD-A VCD CD •• MD

プレーヤー側のボタンで MD デッキ(または別売 りの専用カセットデッキ RS-HDA710)の動作 もコントロールする機能です。

録音するときは

MD デッキの[REC]を押して録音待機状態にした後、プレーヤーの[▶]を押すと、再生と録音が同時に始まります。

録音中にプレーヤーの[■]を押すと MD デッキも同時に一時停止します。プレー ヤーの[▶]を押すと、録音に戻ります。

録音中にプレーヤーの[■]を押すと MD デッキは一時停止状態になります。この間 に CD などを入れ替えることができます。 プレーヤーの[▶]を押すと、録音に戻ります。 録音を停止するには、MD デッキの[■]を押 してください。

使いかた

曲間を揃えて録音する (オートスペース録音)

ラジオ 外部機器 ● ● MD

3 秒以上の無音状態が続いた後、再び音声が 入力された場合に、曲間の空きを 3 秒に揃 える機能です。

準備

- ●[INPUT SELECTOR]でソースを選ぶ。
- 録音用 MD を入れる。
- 1 [REC **]を押して、録音待機** 状態にする
- 2 リモコンの[SHIFT]を押しながら [REC MODE]を押して、 "Auto Space MARK"または"Auto Space"を選ぶ

Auto Space MARK

押すたびに

Normal REC Auto Space MARK Auto Space Turn Back MARK Turn Back Normal REC MARK

- " MARK "付きを選ぶと、MD にトラック マークを自動で記録することができます。
- 3 MD **デッキの[▶]を押す** ソースの再生を始めてください。

数秒前の音から録音する (ターンパック録音)

ラジオ 外部機器 ◆◆ **M**D

本機に数秒間の音声データを蓄えることで、録 音開始より数秒前の音声から録音できます。ラ ジオ放送を録音する場合などに便利です。

準備

- ソースを再生状態にする。
- 録音用 MD を入れる。
- 1 [REC **]を押して、録音待機** 状態にする
- 2 リモコンの[SHIFT]を押しながら [REC MODE]を押して、
 - "Turn Back MARK" **または**
 - " Turn Back "**を選ぶ**

Turn Back MARK

押すたびに

Normal REC Auto Space MARK
Auto Space Turn Back MARK
Turn Back Normal REC MARK

- " MARK "付きを選ぶと、MD にトラック マークを自動で記録することができます。
- 3 MD デッキの[▶]を押す

好みの曲を選んで録音する

DVD-A VCD CD •• MD

- 1. **好みの曲をプログラムする**。(32 ページ)
- 2. MD デッキの[REC]を押す。
- 3. プレーヤーの「 **▶]を押す。**

シンクロ録音機能(左ページ)により、再生と録音が同時に始まります。

お知らせ

音楽 CD の場合は、手順 2 で[AIEDIT]を押して録音を始めると、終了後に自動停止させることができます。

長時間(モノラル)録音をする

全ソース共通 ◆ ◆ **→** MD

音声はモノラルになりますが、通常の約 2 倍録音することができます。

録音を始める前に

リモコンの[SHIFT **]を押しながら、[** SP / LP **]を押して**" LP **"を選ぶ**

この状態で録音してください。

LP MONO LP

" SP '(通常)に戻すには 再び同じ操作を行う。 43

放送局や MD に名前をつける

文字入力のしかた

文字入力モードのとき (45、46 ページの手順 4)

1 [DISP/CHARA **]を押して、** 文字の種類を選ぶ


本体表示窓(例)

2 文字ボタンで文字を入力する

(下記「文字一覧表」参照) 例" ウミ"

- 1. [ア]ボタンを 3 回押す。
- 2. 「マ 」ボタンを 2 回押す。

- この例のように次の文字を別のボタンで入力する場合は、別のボタンを押すことでカーソル(入力位置)も自動的に移動します。
- 同じボタンの文字を続けて入力する場合("アイ"など)は、カーソルボタン(►)でいったんカーソルを移動させてから、文字ボタンを押してください。
- 空白を入れる場合は、カーソルボタン(►)または[SPACE/GROUP]を 押してください。
- ◆ 文字の種類を変える場合は、手順 1 を行ってください。



文字を修正するには

カーソルを移動させるには カーソルボタン(**▼**►)を押す。

文字を消すには

消したい文字にカーソルを合わせ、[CANCEL] を押す。

消した文字の前後は自動的に詰まります。

文字や空白を挿入するには 挿入したい位置の右の文字にカーソルを合わ せ、文字を入力する。

空白を入れる場合は、その位置で[SPACE/GROUP]を押す。

文字を変更するには

- 1. 変更したい文字を消す。
- 2. 新しい文字を入力する。

文字一覧表


ボタン		文字の和	重類	
- ハタン	カタカナ	アルファベット(大)	アルファベット(小)	数 字
1ア	アイウエオァィゥェォ			1
2カABC	カキクケコ	ABC	abc	2
3 サ DEF	サシスセソ	DEF	def	3
4夕GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
5ナJKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
6 八 MNO	ハヒフへホ	MNO	m n o	6
7マPQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
8ヤTUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9ラWXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
0 ワヲン・゚-	ワヲン゛゚-			0
≥ 10 ! " #	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@_`			

ラジオ放送局に名前をつける

プリセット受信のたびに表示させることができます。

お知らせ

記憶させずに受信した放送局には、名前をつけられません。必ず記憶させてから行ってください。 (34~35 ページ)



1 本機に記憶させた放送局を受信 する

(35ページ)

2 [SHIFT]を押しながら [TEXT EDIT]を押す

FM 88.1 MHz NHK-FM

本機に登録している放送局名を点滅表示します。

表示された名前でよい場合は手順3に進む。

別の名前にする場合は

カーソルボタン(▲▼)を押す。 複数の放送局名が登録されている場合は、 押すたびに別の候補に切り換わります。 押したときそれ以外に候補がない場合は、

カーソルを点滅表示します。

FM 88.1 MHz

3 [ENTER]を押す

表示された名前でよい場合は これで名前が記録されます。 別の名前にする場合は 文字入力モードになります。



(放送局名を変えるときのみ)

4 文字を入力する

(左ページ参照)

1 つのチャンネルに 15 文字まで入力 できます。

5 [ENTER **]を押す**

名前が記録されます。

文字入力を途中で中止するには [SHIFT]を押しながら[TEXT EDIT]を押す。 名前を変更するには 上記操作を再び行う。


MD の曲やディスクに名前をつける

MD 1 枚に約 1700 文字、1 つの名前につき 100 文字まで入力することができます。

準備

[INPUT SELECTOR]で"MD"を選んでおく。

- MD は必ず、録音可能な(誤消去防止つまみが 閉じた)状態にしておいてください。
- 1 曲も録音していないディスクに名前をつける ことはできません。
- 再生専用 MD では行えません。



停止中に

1 (曲に名前をつける場合のみ) [◄◀]または[▶▶]を押して、 曲を選ぶ

本体表示窓

MD T 2

2 [SHIFT]を押しながら 「TEXT EDIT **]を押す。**

> MD T 2 TRACK TITLE?

- 手順 1 を行わなかった場合は、"DISC TITLE ?"が表示され、ディスクに名前を つけるモードになります。
- 3 [ENTER]を押す

文字入力モードに なります。

MD T 2 <ア>

4 文字を入力する (44 ページ)

5 [ENTER]を押す

" MD UTOC Writing "が点滅し、名前 が記録されます。

途中で中止するには

[■]を押す。

名前を変更するには 上記操作を再び行う。

お知らせ

MD が停止していても、本体表示窓で曲が選ばれている状態になっているときは"DISC TITLE?"が表示されません。

[■]を押して、曲が選ばれていない状態にしてください。

再生中または録音中に、曲に名前を つけるには

名前をつける曲の再生中または録音中に

1. 左ページの手順 2~4 を行う。

再生中は

名前をつけている間、再生中の曲を繰り返しま す。

録音中は

名前をつけている間に曲が変わっても、そのま ま続けられます。

2. [ENTER]を押す。

再生中は

"MD UTOC Writing"が点滅し、名前が記録されます。再生は停止します。

録音中は

引き続き録音を続けます。録音を停止させたとき、"MD UTOC Writing "の点滅し、名前が記録されます。

名前をスクロールする

本体表示窓に一度に表示できるのは 15 文字までです。

名前が 15 文字を超えた場合は、以下のような動作になります。

入力中は

1 字入力するたびに、全体が 1字左へ移動 (スクロール)します。

入力後は

その曲を選んだとき、1 度だけスクロールして名前全体を表示します

連続してスクロールするには

[SHIFT **]を押しながら** [SCROLL **]を押す**

スクロールを停止するには 再び[SHIFT]を押しながら[SCROLL]を押す。


MD を編集する


1 曲を 2 曲に分ける(ディバイド)

録音後、好みの位置にトラックマークを記録 することができます。

たとえば、ラジオで交響曲を録音した後に、 楽章を分けるときなどに使います。

● MD は必ず、録音可能な(誤消去防止つまみが 閉じた)状態にしておいてください。





分けたい曲を再生中に

1 [EDIT **]を押して** "DIVIDE?" を選ぶ MD T 3 3:40

MD T 3 3:40 DIVIDE? =

押すたびに

DIVIDE? MOVE? COMBINE? TRACK ERASE? 解除

- 1 曲目の場合、" COMBINE ? " は 出ません。
- 2 分けたい位置で [ENTER]**を押す**

MD T 3 3:45 POSITION 0

- ◆ 分ける位置からの数秒間を繰り返し 再生します。
- ●[⋈</<| ⇒►/▶►]を押すことで、分ける位置を前後に調整できます。(-128~+127の範囲)
- 3 [ENTER]を押す

MD T 3 3:45 DIVIDE OK?

4 [ENTER]を押す

" MD UTOC Writing "の点滅後、編集が終了します。再生は停止します。

途中で中止するには
[■]を押す。
再び 1 曲にするには
「コンバイン」を行う(50 ページ)

お知らせ

- 名前のついた曲を分けた場合は、後の曲が名前なしになります。
- 曲の途中で分けても、音声が途切れることは ありません。


曲を移動する(ムープ)


曲を好みの位置に移動して、順番を変えることができます。

準備

[INPUT SELECTOR]で"MD"を選んでおく。

● MD は必ず、録音可能な(誤消去防止つまみが 閉じた)状態にしておいてください。





停止中または再生中に

1 [►►/►►]を押して、曲を選ぶ

MD T 3

2 [EDIT]を押して "MOVE ? " を選ぶ MD T 3

MD T 3

押すたびに DIVIDE ?(再生中のみ) MOVE ? COMBINE ? TRACK ERASE ? 解除

- 1 曲目の場合、" COMBINE ? " は 出ません。
- 3 [ENTER]を押す

MD T 3
TRACK 3>1

4 [⋈</<i>
4 [⋈</i>
√
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

MD T 3
TRACK 3>5

(例:5曲目に入れる場合)

5 [ENTER]を押す

6 [ENTER]を押す

" MD UTOC Writing "の点滅後、編集 が終了します。

再生中の場合は停止します。

途中で中止するには

「 ■ 1を押す。

を動した曲を元の位置に戻すには 再び上記操作を行い、手順 4 で元の曲番を選ぶ。


2 曲を 1 曲にする(コンパイン)


トラックマークを取ることで連続した 2 曲 を1曲にすることができます。

準備

[INPUT SELECTOR]で"MD"を選んでおく。

MD は必ず、録音可能な(誤消去防止つまみが 閉じた)状態にしておいてください。





停止中または再生中に

1 [ਖ਼∢/∢∢]または[▶▶/▶ы]を押 して、曲を選ぶ

MD T 4

- 2 曲のうち、後の曲を選んでください。
- 曲番 1 は選んでも、コンバインは できません。

2 「EDIT **]を押して**

" COMBINE ?" **を選ぶ**

MD T 4 COMBINE?

押すたびに

DIVIDE ?(再生中のみ) MOVE ? COMBINE? TRACK ERASE? 解除

3「ENTER **を押す**

MD T 4 TRACK 3+4

- 2 曲の組み合わせを変える場合は、 [◄◄/◀◀]または[▶▶/▶▶]を押 して選んでください。
- 4 [ENTER]を押す

MD T 4 OK? -3 + 4

5 [ENTER]を押す

"MD UTOC Writing"の点滅後、編集 が終了します。

再生中の場合は停止します。

途中で中止するには

[■]を押す。

再び2曲にするには

「ディバイド」を行う(48ページ)

お知らせ

- 通常録音(SP)した曲と長時間録音(LP)した 曲を 1 つにすることはできません。
- 名前のついた 2 曲を 1 つにした場合は、前の 曲の名前のみになります。


曲を消す(イレース/オールイレース)

不要な曲や、ディスク全体の内容を消すこと ができます。

準備

[INPUT SELECTOR]で"MD"を選んでおく。

● MD は必ず、録音可能な(誤消去防止つまみが 閉じた)状態にしておいてください。



全曲を消すには(オールイレース)

停止中に

1 [EDIT **]を押して**" ALL ERASE ? "を表示させる

MD T 9 42:15
ALL ERASE?

2 「ENTER **を押す**

MD T 9 42:15 ERASE OK?

3 [ENTER]を押す

" MD UTOC Writing "の点滅後、編集 が終了します。

途中で中止するには 「一」を押す。

不要な曲を消すには(イレース)

停止中または再生中に

1 [⋈⋖/⋖⋖]または[▶▶/▶▶]を押して、曲を選ぶ

MD T 3

② [EDIT **]を押して** "TRACK ERASE ? "**を選ぶ**

MD T 3

TRACK ERASE?

押すたびに DIVIDE ?(再生中のみ) MOVE ? COMBINE ? TRACK ERASE ? 解除

③ [ENTER] **を押す**

MD T 3 ERASE



消す曲を変える場合は、[►</-<-] または[►►/トト]を押して選んでください。

4 [ENTER]を押す

MD T 3
ERASE OK?

5 [ENTER]を押す

" MD UTOC Writing "の点滅後、編集 が終了します。

再生中の場合は停止します。

途中で中止するには

[■]を押す。

お知らせ

- 曲を消すと、その後の曲は番号が一つずつ少なくなります。
- オールイレースを行うと、ディスクにつけた名前も消えます。
- MD が停止していても、本体表示窓で曲が選ばれている状態になっているきは"ALL ERASE"が表示されません。
 - []を押して、曲が選ばれていない状態にしてください。


タイマーを使う


おめざめタイマーを使う


好みの時間に好みのソースを再生します。

準備

- ◆ 本機の電源を入れ、時計を合わせる。(12 ページ)
- ラジオ放送を聞く場合は、本機のチャンネルに記憶させる。







時刻などを選ぶとき TUNE/TIME ADJUST (∨ ∧)]を押し続ける と、表示が早く変わり ます。

曜日について 次の順で切り換わりま

SUN(日) MON(月) TUE(火) WED(水) THU(木) FRI(金)

SAT(±) SUN ... SAT すべて(毎日) MON ... SAT (月~土)

MON ... FRI (月~金) SUN、SAT (日、土)

POWER ტ/1

おめざめタイマーが動作しないようにするには 電源「入」時に [② PLAY/ ② REC]をポンポン と押して" ② PLAY "を消灯させる。(再び点灯 させると、タイマーが「入」になります。) 節電機能を使っていないとき("NORMAL"時) は、電源を切った後でも行えます。

おめざめタイマーの設定を確認するには [CLOCK/TIMER]をポンポンと押して" 🖸 PLAY "を表示させる。

設定内容が数秒ずつ表示された後、元の表示に戻 ります。

電源を切った後でも行えます。

例:FM 8 チャンネルに記憶させたラジオ放送を、 金曜日の 6:30~7:40 に、音量 - 30 dB で 聞く。

押して

" ₽ PLAY " を選び

PLAY

約 5 秒以内に

押すたびに

押す

②CLOCK ②PLAY ②REC

以下は各手順ごとに ① [TUNE/TIME A D J U S T (V ^)]で内容を選び、② [SET]を押して確定してください。

 曜日を選ぶ 点滅している曜日が 選ばれます。

OPLAY SUN MONTUE WED THU FRI SAT

3 開始時刻を選ぶ

4 終了時刻を選ぶ

OFF 7:40

5 ソースを選ぶ

DVD MD EXT

6 ("FM"または"AM" を選んだときのみ) チャンネルを選ぶ

FM 8 85.1 MHz

7 音量を選ぶ



設定した内容が順次表示され、元の表示に戻りま す。

" ② PLAY " が点灯していることを確認してください。([② PLAY/ ② REC]ボタン左のランプも点灯)

押して

電源を切る

設定した時刻になると電源が入り、演奏が始まり ます。このとき音量は最小から設定値まで徐々に 大きくなります。


おめざめタイマーの設定を変更するには 上記手順を再び行う。

お知らせ

設定した内容を消去することはできません。

おやすみタイマーを使う

設定した時間後に電源が切れます。



ソースの再生中に

[SLEEP]を押して、時間(分)を選ぶ

SLEEP 30

押すたびに

SLEEP 30 SLEEP 60 SLEEP 90 SLEEP 120 SLEEP OFF(解除)

おやすみタイマーが動作している間、 "SLEEP"が点灯します。

おやすみタイマーを解除するには [SLEEP]を押して、"SLEEP OFF"を選ぶ。

残り時間を確かめるには [SLEEP]を 1 回押す。 残り時間が約 5 秒表示されます。

設定を変更するには 1.[SLEEP] を押す。 残り時間が表示されている間に 2.[SLEEP] を押して、時間を選ぶ。

お知らせ

AI 編集録音を始めると、おやすみタイマーは解除されます。


おめざめタイマーで"EXT"を選んだ場合は 設定した時刻に演奏が始まるよう、外部機器を設 定してください。

おめざめタイマー設定後でも再生や録音はできます 操作後に電源を切ると、再びタイマーが働きます。

留守録タイマーを使う

好みの時間にラジオ放送などを録音します。

準備



留守録タイマーを動作させないようにするには電源「入」時に[②PLAY/②REC]をポンポンと押して"④REC"を消灯させる。(再び点灯させると、タイマーが「入」になります。) 節電機能を使っていないとき("NORMAL"時)は、電源を切った後でも行えます。

留守録タイマーの設定を確認するには [CLOCK/TIMER)]をポンポンと押して" 〇 REC"を表示させる。

ტ/1

設定内容が数秒ずつ表示された後、元の表示に戻ります。

電源を切った後でも行えます。

例:FM 8 チャンネルに記憶させたラジオ放送を、 土曜日の 18:30~19:30 に録音する。

押して

" PREC "を選び



約 5 秒以内に

押す

押すたびに CLOCK

PREC OPLAY 元の表示・

以下は各手順ごとに ①「TUNE/TIME ADJUST (∨ [∧])]で内容を選び、 SET] を押して確定してください。

2 曜日を選ぶ 点滅している曜日が 選ばれます。

SUN MONTUE WED THU FRI SAT

3 開始時刻を選ぶ

18:30 ON

4 終了時刻を選ぶ

OFF 19:30

5 "FM"、"AM"または " EXT "を選ぶ

EXT FM AM

6 ("FM"または"AM" を選んだときのみ) チャンネルを選ぶ

FM 8 85.1 MHz

7 " AUTO "または " MANUAL "を選ぶ

MARK **AUTO MANUAL**

トラックマークを自動で記録させないとき は、"MANUAL"を選んでください。

設定した内容が順次表示され、元の表示に戻ります。 " ④ REC "が点灯していることを確認してください。 (「② PLAY/ ② REC]ボタン左のランプも点灯)

押して

電源を切る

設定した時刻になると電源が入り、録音が始まり ます。このとき音量は最小になります。

留守録タイマーの設定を変更するには 上記手順を再び行う。

お知らせ

設定した内容を消去することはできません。

タイマーを組み合わせて使う

おめざめ、おやすみ、留守録の各タイマーを 組み合わせて使うことができます。 このとき、各タイマーの動作する時刻が重な らないようにご注意ください。

例:

ラジオを聞きながら眠りにつき、翌朝 MD で目覚める

- 1. MD を入れる。
- 2. おめざめタイマーを設定する。
- 3. ラジオ放送を受信する。
- 4. おやすみタイマーを設定する。

専用カセットデッキ RS-HDA710(別売り) を接続した場合の留守録について

左記手順 7 の前に、" TAPE "または" MD "を 選ぶ画面になります。

カセットデッキで録音するときは

" TAPE "を選ぶ

MD デッキで録音するときは

" MD "を選ぶ

両方で録音するときは

"TAPE MD"を選ぶ

[SET]を押すと、手順7に進みます。


"EXT"を選んだ場合は 設定した時刻に演奏が始まるよう、外部機器を設 定してください。

留守録タイマー設定後でも再生や録音はできます 操作後に電源を切ると、再びタイマーが働きます。

MD ネットワーク機能を使う

別売り品の品番は、2000年7月現在のものです。

MD ネットワーク対応のポータブル MD(別売り)や、ビジュアル/タイトルプリンター(別売り)と組み合わせることで、MD の楽しさがさらに広がります。



MD ネットワーク対応のポータブル MD プレーヤーを接続する

- ◆ 本機からポータブル MD をコントロールして、録音/タイトルコピーが簡単に行えます。
- 電源を切った状態で接続してください。



左図のように接続します。

コードのプラグは奥までしっかり差し込んで ください。

お願い

ポータブル MD プレーヤーは、本機の上に置かないでください。雑音が発生する恐れがあります。

ネットワーク機能でポータブル MD から本機の MD に録音する

- 録音元の MD に曲名やディスク名が記録されているときは、自動的にコピーされます。
- 録音は、デジタル信号 アナログ信号 デジタル信号と変換されて行われます。

準備

ポータブル MD に録音元 MD を、本機に録音用 MD を入れる。

1. [P-MD]を押す。

ネットワーク機能が働き、本機表示窓にポータブル MD 側の総曲数が表示されます。



ポータブルMD では、適切な音量と、フラットな音質に設定されます。

全曲録音するとき

REC]を押す。
 録音が始まり、終わると自動停止します。

1 曲ずつ録音するとき

- 2.[◄◄/◀◀ または ▶▶/▶▶]で曲を選ぶ。
 確認のため、曲の再生が行われます。
- 3. [REC]を押す。 曲の頭に戻って録音が始まり、その曲が終わ ると自動停止します。

途中で停止するには

[■]を押す。

" MD UTOC Writing "の点滅後、録音が終了します。

録音用 MD には少し余裕のあるものを 録音元の MD にトラックマークが付いている場合は、同じ位置に約 1 秒間の無音部が記録されるため、実際に録音される時間は少し長めになります。

" P-MD "が点滅したら

ボタン操作がない状態で約 4 分以上放置したため、MD ネットワークが休止状態になっています。 再度[P-MD]を押してください。

"P-MD ERROR"と表示されたら MD ネットワークに異常があります。 ポータブル MD の電池残量やコードの接続を確 認して、再度[P-MD]を押してください。

お知らせ

- MD ネットワーク対応のパーソナル MD システムや他の MD ステレオシステムをつないでも、この機能は働きません。
- 市販の演奏用 MD から録音するときは、曲名 やディスク名はコピーされません。
- すでにディスク名が付いている MD に録音した場合は、ディスク名はコピーされません。
- ◆ ネットワーク機能とタイマーを組み合わせて使 うことはできません。

ビジュアル/タイトルプリンター(対応品:SH-CP30)を使うには

MD についている名前を元に、MD のラベルを印刷することができます。くわしくはプリンターの説明書をご覧ください。

再生/録音用の機器を接続する


くわしくは、接続する機器の説明書をご覧ください。

カセットデッキ

本機の再生をカセットで録音したり、カセットの再生を本機で聞くことができます。


RS-HDA710(別売り専用品)を接続す る場合

- **1** カセットデッキ後面のケーブル留めから フラットケーブルのコネクターを抜く。
- **2** カセットデッキのフラットケーブルを、 本機の B2 および B1 端子に接続する。




- ◆ 本機に付属しているフラットケーブルの短い方は使用しません。
- ◆ 本機をタテに重ねている場合の接続は、RS-HDA710 の説明書をご覧ください。

その他のカセットデッキを接続する場合



アナログプレーヤー、有線放送など




アナログプレーヤーを接続するにはフォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。

推奨品:パナソニック SL-J8(フォノイコライザー内蔵) 内蔵されていない場合は、フォノイコライザーが必要になります。

推奨品:フォノイコライザー RFKZ0088KIT(サービス ルート扱い)

BS(CS)チューナー、MD レコーダーなど

デジタル録音できます。




お知らせ

ステレオピンコードは必ず接続してください。接 続しないと、本機から音がでません。 使いかた

ยั

ポータブル MD(P-MD/AUX)



ポータブル MD プレーヤーのヘッドホン端子に 接続してください。

ポータブル MD プレーヤーの音量を調節し、音 質機能をすべて「切」にしてください。

MD ネットワーク対応のポータブル MD プレーヤーの場合は、56 ページの方法で接続すると、録音が簡単に行えます。

外部アンテナを接続する


山間部や鉄筋ビルの中など電波の弱いところでは、外部アンテナをつけるとラジオの受信状態が良くなります。


FM(テレビアンテナの利用)

付属の FM 簡易型アンテナをはずします。

AM(市販のビニール線)


窓際などに水平に設置してください。





外部機器のソースを再生/録音する

くわしくは、再生/録音する機器の説明書をご覧ください。



再生するには

1 [INPUT SELECTOR(▼ ま たは **▲)]を押し**、" TAPE "、 " AUX "または" EXT "を選ぶ

押すたびに

DVD ↔ TAPE(RS-HDA710 接続時の み) ↔ MD ↔ AUX ↔ EXT ↔ TUNER AUX: AUX 端子に接続した機器 EXT: EXT 端子に接続した機器

2 機器を再生する

本機(M D)で録音するには

- 1.[INPUT SELECTOR(▼ または 🛦)]を 押して、" TAPE "、" AUX "または " EXT " を選ぶ。
- REC]を押す。 2. [
- 3. MD デッキの[▶]を押して、録音を始 める。
- 4. 外部機器の再生を始める。

録音を停止するには

MD デッキの[■]を押す。

"UTOC Writing"が点滅した後、録音が完了しま す。

録音モードを選ぶには

左記手順 2 の後に、リモコンの[SHIFT]を押し ながら[REC MODE]を押して、録音モードを選 ぶ。(Normal Rec については 21 ページ、 Auto Space と Turn Back については 43 ペ ージをご参照ください。)

お知らせ

- EXT からの録音を選んだとき、デジタル光入 力端子に接続している場合は、自動的にデジ タル入力になります。
- 本機にはサンプリングレートコンバーター機能 がありますので、BS/CS チューナーの音声 (32 kHz または 48 kHz)もデジタル録音でき ます。
- BS(CS)チューナーの音量は他のソースより小 さくなる傾向があります。

カセットデッキで録音するには

本機や外部機器の再生を、接続したカセットデッキで録音することができます。

普通に録音するには

- 1. カセットデッキにカセットテープを入れ、 ドルビーやリバースモードの設定をする。
- 2.[INPUT SELECTOR(▼ または ▲)]を 押して、再生するソースを選ぶ。
- 3. カセットデッキで録音を始める。
- 4. ソースの再生を始める。

CD から自動で録音するには(AI 編集録音) (RS-HDA710 接続時のみ)

テープ終端で曲が途切れないよう、本機が自動的 に計算して録音します。(くわしくは、RS-HDA710 の説明書をご覧ください。)

1. CD と カセットテープを入れ、カセット デッキでドルビーやリバースモードの設 定をする。

- 2. [INPUT SELECTOR(▼ または ▲)]を 押して、"DVD"を選ぶ。
- 3. [AI EDIT] を押して、" CD ▶ TAPE "を 選ぶ。 AI EDIT

押すたびに

CD ► TAPE CD ► MD EDIT OUT(解除) 計測が行われた後、録音が始まります。


CD TAPE

CD が終了したとき、本体表示窓に"LINK"が点滅して いる場合は、続けて別の CD を録音することができま す。CD を入れ替えた後、プレーヤーの [►]を押し てください。

終わる場合は、MD デッキの[■]を押してください。

DVD の 5.1 ch サウンドを楽しむ

専用のアンプ・スピーカーシステム(別売り: SC-HDX3)と組み合わせる場合



SC-HDX3 と組み合わせたときは、以下の設定・操作を行ってください

ディスク(MD以外)再生時の設定で、「スピーカー設定」を行う。(61および64、65ページ)(「スピーカーモード」は工場出荷時の状態でけっこうです。62ページ参照)

(SC-HDX3 に付属)

3 ch 以上のソースを再生するときは、ディスクを入れた後、本機の [MULTI] を押して " 2 ch " ランプを点灯させる。(2 ch ソースのときは " DOWN MIX " を点灯させる。)

● "DOWN MIX"や" V.S.S."が点灯していると、SC-HDX3 の スピーカーから音が出ません。

アンプ・スピーカーシステム SC-HDX3


● 再生を始めたときに" V.S.S. "に切り換わった場合は、[MULTI] をポンポンと押して、" 2 ch "にしてください。

MULTI 2 CH

お願い

3 ch 以上のソースをヘッドホンで聞く場合は、"DOWN MIX"または"V.S.S."にしてください。"2 ch"になっていると、SC-HDX3 システムのスピーカーから音が出てしまいます。

5.1 ch アンプ、スピーカー(別売り)と組み合わせる場合



5.1 ch アンプ、スピーカー と組み合わせたときは、以下の設定・操作を行ってください ディスク(MD 以外)再生時の設定で、「スピーカー設定」を行う。(61および 64、65 ページ) V.S.S. が選ばれている場合は、解除する。(36 ページ)

本機のスピーカーをフロント(L/R)として接続した場合は、"2 ch"を選んでください。(上記参照)なお、この場合の音量調整は、本機と 5.1 ch アンプのそれぞれで行ってください。

使いかた


ディスク(MD以外)再生時の初期設定を変える


DVD や、ビデオ CD、音楽 CD 再生についての各種設定を、初期状態から変更することができます。

次ページの一覧表をご覧になり、必要であれば右の操作で変更してください。

準備

テレビのビデオ入力を、本機との接続に合わせて切り換える。(ビデオ 1 など)





基本操作

停止中に

1 [INPUT SELECTOR(▼または▲)]を押して、"DVD"を選ぶ

本体表示窓

DVD NO DISC

2 [SHIFT]を押しながら [SETUP]を押す

初期設定画面を表示します。

テレビ画面



3 カーソルボタン(▲▼)で設定メニューを選び、[ENTER]を押す設定項目や変更内容を表示します。 画面を見ながら必要なだけこの操作を繰り返してください。

例: ディスク言語 設定画面



1 **つ手前の画面に戻るには** [RETURN]を押す。

初期設定画面を消すには [RETURN]を何度か押す。

> 6 1 RQT5436

ディスク(MD以外)再生時の初期設定を変える

設定一覧表

下線の入った内容は、工場出荷時の設定です。

T MOON ON	上場正何時の設定です。	0
設定メニュー		項目と内容
	1 音声言語	<u>1 日本語</u> 2 英語 3 オリジナル 4 その他 * * * *
1 ディスク言語 (DVD ビデオのみ)	2 字幕言語	1 オート 2 日本語 3 英語 4 その他 * * * *
	3 メニュー言語	<u>1 日本語</u> 2 英語 3 その他 * * * *
2 視聴制限 (DVD ビデオのみ)		8(すべて可)/7/6/5/4/3/2/1/ 0(すべて不可)
3 画面メニュー言語		<u>1 日本語</u> 2 English
	1 画面メッセージ	1人 2切
4 オンスクリーン	2 色と位置	1 青色(上) 2 紫色(上) 3 緑色(上) 4 青色(やや下) 5 紫色(やや下) 6 緑色(やや下)
5 接続する TV		<u>1 4:3</u> 2 16:9
6 スピーカー設定	スピーカーモード	フロントスピーカー : <u>あり(大)/</u> あり(小) センタースピーカー : あり(大)/ <u>あり(小)/</u> なし サブウーハー : <u>あり</u> /なし サラウンドスピーカー : あり(大)/ <u>あり(小)/</u> なし
0 スピーガー設定	ディレイタイム	センター : <u>0</u> /1.3/2.6/3.9/5.3 ms サラウンド : <u>0</u> /5.3/10.6/15.9 ms
	音量バランス	0/±6 dB
	1 スチルモード	<u>1 オート</u> 2 フィールド 3 フレーム
	2 早送り時の音声	<u>1 あり</u> 2 なし
	3 TV モード (4:3)	<u>1 パン&スキャン</u> 2 レターボックス
9 エキスパート設定	4 音声のダイナミ ックレンジ圧縮	1切 2入
	5 I/P/B インジケーター	<u>1 しない</u> 2 する
	6 DVD ビデオ モード	<u>1 しない</u> 2 する

設定の変更は電源を切っても保持されます。

説明

DVD ビデオ再生時に最初に選ばれる音声言語(映画の会話など)を設定します。 ディスクにその言語が含まれていない場合や、ディスク側の設定が優先される場合はディスクの設定言語になります。("その他"については 66 ページ「言語番号一覧表」参照)

DVD ビデオ再生時に最初に選ばれる字幕言語(映画など)を設定します。 ディスクにその言語が含まれていない場合や、ディスク側の設定が優先される場合はディスクの設定言語になります。("その他"については 66 ページ「言語番号一覧表」参照)

DVD ビデオのタイトルメニューなど、テレビ画面に表示される言語の種類を設定します。 (" その他 "については 66 ページ「言語番号一覧表」参照)

DVD ビデオの視聴制限のレベルを設定します。(くわしくは 64 ページ)

レベル 8: すべての DVD ビデオを再生

レベル 7~1:制限レベルが記録された DVD ビデオのみ、そのレベルに応じて禁止

レベル 0: すべての DVD ビデオを禁止

初期設定画面の言語や、テレビ画面に表示される"再生"などの言語を設定します。

"再生"などの表示を、テレビ画面に出すか出さないかを設定します。

テレビ画面に出る"再生"などの表示、および GUI 画面の色と表示位置を設定します。

(上位置の場合) № (やや下位置の場合) № (

接続するテレビに合わせて、画面サイズ(4:3 または 16:9)を設定します。

5.1 ch サラウンドシステムを組んだときに、各スピーカーのあり/なしと大/小を設定します。(くわしくは $64 \sim 65$ ページ)

センタースピーカーとサラウンドスピーカーのディレイタイムを設定します。 (くわしくは 64~65 ページ)

フロントスピーカー以外の音量バランスを調整します。(くわしくは 64~65 ページ)

静止中に発生する画面のブレや、小さな文字や画像の見えかたを設定します。 (「フィールド」「フレーム」 69 ページ参照)

早送り時の音声のあり/なしを設定します。(DVD ビデオ、ビデオ CD のみ。)

4:3 サイズのテレビを接続しているとき、ワイドサイズで記録されたソフトを再生した場合の映りかたを設定します。(66 ページ「テレビ画面一覧表」参照)

ダイナミックレンジ (音量の大小の差)圧縮の入/切を設定します。(ドルビーデジタルのみ) "入"に設定すると、音量を小さくしても小声のセリフなどが聞きやすくなります。


静止時に、画像の種類(I/P/B)を表示するかしないかを設定します。 (「I/P/B」 69 ページ参照)

DVD オーディオに DVD ビデオ内容が入っている場合に、必要に応じて設定します。 "する"に設定すると、 DVD ビデオのメニューがすべて使えるようになります。

DVD ビデオモードは、ディスクトレイを開いたり電源を切ると"1 しない"に戻ります。

ディスク(MD以外)再生時の初期設定を変える

「視聴制限」について



視聴制限を設定するには

「 2 視聴制限」でレベル 7~0 を選び [ENTER]を押すと、暗証番号を入力する画 面になります。

1. 数字ボタンで好みの暗証番号(4桁)を入 力する。

2. [ENTER]を 2 回押す。 初期設定画面に戻ります。

お願い

暗証番号は忘れないようにしてください。

設定を変更するには

「視聴制限」をレベル 7~0 に設定した後、変更するには以下のように行ってください。

- 1. 初期設定画面で「視聴制限」を選び、 「ENTER]を押す。
- 2. 数字ボタンで暗証番号(4桁)を入力し、 「ENTER]を押す。
- 3. 変更項目を選び「ENTER]を押す。
 - 1 ロック解除(レベルを 8 に戻します。)
 - 2 暗証番号変更
 - 3 レベル変更
 - 4 一時解除

画面の指示に従って変更してください。

設定レベルで制限したディスクを入れると

以下の画面になります。この状態から電源を 切るか、ディスクを取り出すまで視聴制限を 一時的に解除することができます。

> このタイトルはブレーヤーの視聴制限レベルを こえています。 視聴制限のレベルを一時的に変更しますか? する しない

一時的に解除するには

- 1, カーソルボタン(▲▼)で " する " を選び、 [ENTER]を押す。
- 2. 数字ボタンで暗証番号を入力する。
- 3. 「ENTER 1を 2 回押す。

([INPUT SELECTOR]で入力を切り換えると、一時解除は取り消されます。)

<u>「スピ</u>ーカー設定」について

5.1 ch のサラウンドサウンドを楽しむため 別売りのアンプ・スピーカーを組み合わせた 場合は、以下の設定が必要です。

まず、初期設定画面で「スピーカー設定」を 選んでください。

スピーカーモード

接続したスピーカーに合わせて、あり/なしと大/小を設定します。

- あり/なしを正しく設定しないと、そのスピーカーチャンネルの音が出なくなります。
- ◆ 大/小を正しく設定しないと、スピーカーの特性を十分に生かせません。


ディレイタイム


スピーカーから音が出力されるタイミングを 調整することで、視聴位置と各スピーカーと の距離のバラツキを補正します。

音量バランス

各スピーカーの音量バランスを調整します。

スピーカー設定画面





スピーカーモード

- カーソルボタン(◀▲▼►)でスピーカー を選び[ENTER]を押す。
- カーソルボタン(▲▼)で、内容を変更する。
 例:サラウンドLSの場合

あり(小) あり(大) なし







- ◆ 大/小は、そのスピーカーが100 Hz 以下 が再生できる(大)か、再生できない(小) かで選んでください。
- 3. [ENTER]を押す。

音量パランス

カーソルボタン(◀▲▼►)で" テスト "
 を選び [ENTER] を押す。

フロントスピーカー(L)から時計回りに、ザーというテスト信号が出ます。

 $DDV_{(L)} = DV_{(R)}$

サラウンド(LS) サラウンド(RS)

2. 調整したいスピーカーから信号が出ているときに、カーソルボタン(▲▼)で音量を調整する。

フロントスピーカーの音量に合わせ、他のス ピーカーを同じ音量にしてください。


- フロントスピーカーは調整できません。
- サブウーハーからはテスト信号は出ません。 (実際の音を聞いた後、スピーカー設定画面 を出して音量を変更してください。)
- 3. 各 ス ピ ー カ ー の 調 整 が 終 わ っ た ら [ENTER]を押す。
 テスト信号の出力が止まります。

ディレイタイム

- カーソルボタン(◀▲▼►)で変更するスピーカーのディレイタイムを選び [ENTER]を押す。
- カーソルボタン(▲▼)で、数値を変更する。
 - (下記「ディレイタイムの算出方法」参照)
- 3.「ENTER lを押す。

ディレイタイムの算出方法

理想のセンタースピーカー位置



理想のサラウンド スピーカー位置 センタースピーカー

左図の距離 D_F が D_C より短いか、もしくは等しい場合は、0 ms にします。

距離 Dr - Dc	設定値
約 50 cm	1.3 ms
約 100 cm	2.6 ms
約 150 cm	3.9 ms
約 200 cm	5.3 ms

サラウンドスピーカー

左図の距離 D_F と D_S が等しい場合は、0 ms にします。

距離 Dr - Ds	設定値
約 200 cm	5.3 ms
約 400 cm	10.6 ms
約 600 cm	15.9 ms

設定が終了したら カーソルボタンで絵表示の"終了"を選び [ENTER]を押す。

お知らせ

DVD オーディオの場合は、ソフト側の設定が優先され、スピーカーモードの設定通りに音が出ないことがあります。

ディスク(MD以外)再生時の設定を変える

言語番号一覧表

```
6565: アファル
6566: アプハジア
                   6985:バスク
                                      7576:グリーンランド
                                                        8076:ポーランド
                                                                           8479: トンガ
                                     7577:カンボジア
                                                        8083:パシュト
                  7065: ペルシャ
                                                                           8482:トルコ
6570:アフリカーンス
                  7073:フィンランド
                                     7578:カンナダ
                                                        8084:ポルトガル
                                                                           8484: タタール
                  7074:フィジー
6577: アムハラ
                                     7579:韓国(朝鮮)語
                                                        8185:ケチュア
                                                                           8487: トウイ
                                                                           8575: ウクライナ
6582: アラビア
                  7079:フェロー
                                     7583:カシミール
                                                        8277: レトロマンス
                  7082: フランス
7089: フリジア
6583: アッサム
                                     7585: クルド
                                                        8279:ルーマニア
                                                                           8582: ウルドゥー
6588: アイマラ
                                     7589: キルギス
                                                        8285:ロシア
                                                                           8590: ウズベク
6590: アゼルバイジャン
                  7165:アイルランド
                                     7665:ラテン
                                                        8365: サンスクリット
                                                                           8673:ベトナム
                                    7678:リンガラ
6665:バシキール
                                                                           8679: ヴォラピュック
                  7168:(スコットランド)
                                                        8368:シンド
6669:ベロルシア
                        ゲール
                                     7679:ラオ
                                                        8372:セルボクロアチア
                                                                           8779: ウォロフ
     (白ロシア)
                  7176: ガリチア
                                     7684: リトアニア
                                                        8373:シンハラ
                                                                           8872: コーサ
                                     7686:ラトピア(レット) 8375:スロバキア
7771:マダガスカル 8376:スロベニア
6671: ブルガリア
6672: ビハール
                  7178:グアラニー
7185:グジャラト
                                                                          8979: ヨルバ
                                                                           9072:中国語
6678:ベンガル(バングラ) 7265:ハウサ
                                     7773:マオリ
                                                       8377: サモア
                                                                           9085:ズールー
6679: チベット
6682: ブルターニュ
                                     7775:マケドニア
7776:マラヤーラム
                                                        8378:ショナ
                  7273:ヒンディー
                  7282: クロアチア
                                                        8379: ソマリ
6765:カタロニア
                  7285:ハンガリー
                                     7778:モンゴル
                                                       8381: アルバニア
6779: コルシカ
6783: チェコ
                                     7779: モルダビア
7782: マラッタ
                  7289: アルメニア
                                                        8382:セルビア
8385:スンダ
                  7365:インターリングア
6789:ウェールズ
                  7378:インドネシア
                                     7783:マライ(マレー) 8386:スウェーデン
6865: デンマーク
                  7383:アイスランド
                                     7784:マルタ
                                                        8387: スワヒリ
6869:ドイツ
                                     7789:ビルマ
                                                        8465:タミル
                  7384: イタリア
6890: ブータン
                  7387: ヘブライ
                                     7865:ナウル
                                                        8469:テルグ
6976: ギリシャ
                  7465:日本語
                                     7869: ネパール
                                                        8471: タジク
                                                       8472:タイ
6978:英語
                  7473:イディッシュ
                                     7876:オランダ
                  7487:ジャワ
                                     7879: ノルウェー
6979:エスペラント
                                                       8473:ティグリニア
                                                        8475:トルクメン
6983: スペイン
                  7565:グルジア
                                     7982:オーリヤ
6984:エストニア
                  7575:カザフ
                                     8065: パンジャブ
                                                        8476: タガログ
```

テレビ画面一覧表

テレビに映し出される映像は、ソフトとテレビ(画質モード)との関係で以下の画面になります。

TV(画質)モード ソフト	4:3	16:9 (フルモード)	16:9 (ズームモード)	16:9 (オートモード)
ワイドソフト (パン&スキャン指定あり)	左右が切れた画面	フル画面	上下が切れた画面	フル画面
ワイドソフト (パン&スキャン指定なし)	レターボックス (上下に黒い帯)			
			··	
4:3 ソフト	フル画面	左右にのびた画面	上下が切れた画面	フル画面 (左右に黒い帯)
4:3 ソフト (レターボックス)	レターボックス (上下に黒い帯)	左右にのびた画面 (上下に黒い帯)	フル画面	左右両端がのびた画面 (上下に黒い帯)

- 66
- ソフトや画質モードの呼びかたは、メーカーにより異なる場合があります。
- パン&スキャンとは、ワイドソフトの両側(または片側)をカットしてテレビ画面全体に映し出すことです。

DVD、CD、MD について

DVD、CD について










上記のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、 特殊形状のディスクは使 わないでください。(機器 の故障の原因になりま す)




持ちかた



汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、後は空ぶきして ください。




露がついたら

急に暖かい場所に持ち込んだときなどに露がつく ことがあります。その場合は乾いた柔らかい布で ふいてください。

取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器 の故障の原因ともなりますので、次のことをお守 りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジンなど でふかない
- 紙やシールを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなど当社以外の市 販品は使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ているディスクは使わない



MD CONT

MD の種類

演奏専用 MD 録音できません。

ビットという小さなくぼ みの有無でデータが記録 されています。この方式 の MD を「光ディスク」 といいます。



録音用 MD


磁気によってデータを記 録します。この方式の MD を「光磁気ディスク」 といいます。



シャッター


大切な録音を消さないために

MD の誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずら します。新たに録音、編集するときは閉じてくだ さい。



取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、 はがした跡のある MD は、故障の原因になり ますので機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてく ださい。中の円盤には、直接手を触れないでく ださい。)



良い音でお楽しみいただくために

別売りの専用クリーナーで、MD を定期的に清掃 されることをおすすめします。

推奨品:

MD レンズクリーナー(品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー(品番 RP-CL320)

(次ページに続く)

RQT5436

MD の録音・編集について

テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。

ディスクがいっぱいになったときは、イレース (消去機能)で、いらない曲を消してから録音しま す。(上書き録音はできません)

MD 1 枚への録音曲数は 、収録時間内で最 大 254 曲までです。

ただし、MD は 2 秒以下の音声を録音する場合 にも約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録 音できる時間は少なくなることがあります。

MD の録音方式

- 音楽 CD や、別売りのデジタル機器(BS チューナーなど)をデジタル接続したときの録音 デジタル信号をそのままデジタルで録音しま す。ただし、この録音には SCMS という制限 があります。(下記参照) なお、 DTS CD そのままデジタル録音します
 - なお、 DTS CD そのままデジタル録音します が、トラックマークは記録されません。
- DVD、ビデオ CD や、別売りのデジタル機器 をアナログ接続したときの録音 デジタル信号 アナログ信号 デジタル信 号の順に変換して録音します。
- ラジオや、別売りのアナログ機器(アナログプレーヤーなど)の録音 アナログ信号をデジタル信号に変換して録音します。

デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS(シリアル・ コピー・マネージメント・システム)という制限 があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣下の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止。)

なお、アナログ録音には、このような制限はあり ません。

録音、編集時のお願い

録音や編集を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。 "MD UTOC Writing"の点滅前に電源が切れると、録音、編集が記録されません。また、点滅中に電源が切れたり振動があると、正しく記録されません。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむな どのほかは、著作権法上権利者に無断で使用で きません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。

<u>お問合せ先: (社)私的録音補償金管理協会</u>
<u>☎ 03-5353-0336</u>

- 放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽及び映像作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを 売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利(店の BGM など)のために 使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

-日本音楽著作権協会 -

本 部(03)3502-6551 中部支部(052)583-7590 北海道支部(011)221-5088 北陸支部(0762)21-3602 盛岡支部(0196)52-3201 京都支部(075)251-0134 仙台支部(022)264-2266 大阪支部(06)6244-0351 大宮支部(048)643-5461 大阪北支部(06)6244-7077 東京支部(03)3562-4455 神戸支部(078)322-0561 西東京支部(03)3232-8301 中国支部(0878)322-0561 西東京支部(03)5286-1671 四国支部(0878)21-9191 立川支部(0425)29-1500 九州支部(092)441-2285 横浜支部(045)662-6551 鹿児島支部(0992)24-6211 静岡支部(054)254-2621 那覇支部(098)863-1228

DVD、CD、MDの保管について

次のような場所に置かないでください

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

用語解説

共通

TOC(Table of Contents)

CD や MD ディスクには、音声信号とは別に、曲 数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに 書き込まれた情報を TOC 情報といいます。

TOC 情報は、ディスクを入れたり、そのディス クの入力を選ぶと読み込まれます。("TOC Reading "が点滅)またディスクを停止状態にす ると、本体表示窓に TOC 情報が表示されます。

例:MD の場合



トラック

DVD オーディオ、ビデオ CD、音楽 CD、MD の小さな区切り。

チャプター

DVD ビデオの小さな区切り。

グループ

DVD オーディオで、トラックをいくつかのグル ープに分けたもの。

タイトル

DVD ビデオの一番大きな区切り。

プレイバックコントロール

バージョン 2.0 のビデオ CD で使われている再 生方式。メニューを選びながら再生するなど、対 話形式で操作できます。

MD

トラックマーク

録音部分に記録される区切り。ある区切りから次 の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録された り、自分で自由につけることもできます。

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に 最大 254 曲番まで記録することができます。

UTOC(User Table of Contents) 利用者が自由に書き換えられる TOC。入力した 文字や、編集した結果などを記録します。 MDにUTOC情報が書き込まれているとき、

"MD UTOC Writing "と表示され注意を促します。

MARKING

グすることもできます。

録音中にトラックマークを記録すること。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングする 他、曲を聞きながら好みの位置に自分でマーキン

DVD の映像・音声 フレーム

動画の 1 コマ 1 コマのこと。

たとえばテレビでは、1 秒間に 30 コマ(静止画 像)を連続して映し出すことで、動きのある映像 を作っています。

フィールド

1 フレームの映像情報を 2 つに分けたもの。 通常のテレビでは、このフィールドを順次に映し 出すことで 1 フレームを構成しています。

フレームスチル/フィールドスチル

動画を一時停止して静止画像にすることをスチル といいます。

フレームスチルでは、2 つのフィールドを交互に 映し続けるため画面にブレを生じますが、画質は よくなります。

フィールドスチルでは、映像情報が半分のため画 質が荒くなりますが、画面のブレはありません。

I/P/B

DVD で採用されている映像方式 MPEG2 では、 1 画面(フレーム)を、以下の3 つのピクチャー タイプに分け、デジタル信号に符号化しています。 I: I-Picture(フレーム内符号化)

基準の画面であり、単独で画面を構成します。画 質がもっとも良く、画像調整する場合はこの静止 画面が適しています。

P: P-Picture(前方向予測符号化)

過去の Picture(I または P)から算出される画面。 B: B-Picture(両方向予測符号化)

前後の Picture(I または P)の比較から算出され るもので、画像情報がもっとも少ない画面です。

ドルビー デジタル

Dolby Digital

ドルビーラボラトリーズが開発したデジタル音声記 録方式。圧縮率が高く、1 枚のディスクに大量のデ ータを収録できます。


ディ-ティ-エスデジタル サラウンド


DTS Digital Surround

DTS 社が開発したデジタル音声記録方式。音質 を重視し、圧縮率を低くしています。

各部のなまえ

本体





専用カセットデッキ RS-HDA710(別売り)を接続している場合は 入力切換ボタンで" TAPE "を選ぶと、本機の入力がカセットデッキに切り換わるとともに、 以下のボタンで操作することができます。

◄/Ⅲ ▶ : 再生 ■■:一時停止 ■:停止

◀◀ ▶▶ : 早送り/巻戻し(再生中に押すと、頭出し)

表示部

<> 内の数字は参照ページを示しています。

タイマー動作表示

② PLAY: お目覚めタイマー <53>② REC: 留守録タイマー <55>SLEEP: おやすみタイマー <53>



こんな表示が出たら

<> 内の数字は参照ページを示しています。

LP: 長時間(モノラル)録音

共通

	表示	意味	処理
	:	電源コードを接続した直後か、停電 があったため、時計が初期状態にな っています。	1
	ERROR	適切でない操作をしたか、または操 作を間違えました。	本書をよくお読みの上、正しく操作してください。
	ERROR TRACK	DVD オーディオで規格違反のトラックを再生しています。	規格違反のトラックは音声がでませ h 。
(F は数字を表わしています。)	本機内に異常が発生しています。	一度電源を入れ直してみてください。 表示が消えない場合は、販売店にご 相談ください。
	NO DISC	ディスクが入っていません。	ディスクを入れてください。
	NO PLAY	再生できないディスクが入っていま す。	リージョン番号が違うDVD ビデオ や、PAL 方式の DVD ビデオ、ビデ オ CD は再生できません。<2>
		視聴制限した DVD ビデオが入って います。	視聴制限を解除(または一時解除) してください。<64>
	U 70	フラットケーブルがはずれかけてい る可能性があります。	フラットケーブルを接続し直してください。<8> それでも表示が消えない場合は故障です。販売店にご相談ください。

MD 操作時

	ete a.L.	Ln em
表示	意味	処理
BLANK DISC	MD に 1 曲も録音されていません。	聞くときは録音済み MD を入れてく ださい。録音はそのまま行えます。
CANNOT COMBINE	コンバインできない曲をつなごうと しました。	MD のシステム上の制約により、で きません。
CANNOT DIVIDE	ディバイドできない曲を分けようと しました。	MD のシステム上の制約により、できません。
CANNOT EDIT	プログラム/ランダム再生中に MD 編集をしようとしました。	プログラム/ランダム再生を解除して ください。
CANNOT REC	入力を MD にして、MD に録音しよ うとしました。	録音するソースに切り換えてください。
DISC ERROR	MD が壊れている可能性があります。	別の MD を入れてください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生しました。	MD を入れ直し、再度操作してください。
LOAD ERROR/ Press EJECT!	MD を出し入れしたとき、異常が発 生しました。	MD を取り出し、[▲ EJECT]ボタンを押してください。 挿入方向と、シャッターが閉じていることを確認して、もう一度入れてください。それでも表示が消えないときは故障です。販売店にご相談ください。
MD DIGITAL IN UNLOCK	デジタル(光)端子につながずに録音 しようとしました。	オプティカル・デジタル・ケーブルの接続を確認してください。<9>
MD DISC FULL	MD の空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音 用 MD に取りかえてください。
MD DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MD の誤消去 防止つまみを閉じた状態にしてくだ さい。<67>
MD PLAYBACK DISC	演奏専用 MD に録音・編集しようとしました。	録音用 MD に入れ替えてください。
SCMS CANNOT COPY	デジタルコピーしたソースを録音し ようとしました。	ソースをアナログ端子に接続して録 音してください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかってい ます。	本機では、その曲だけの消去は行えません。(オールイレースを使った全曲消去はできます。) 可能であれば、プロテクトを行ったデッキで消去してください。
MD UTOC FULL	254 曲記録した状態で録音しようと しました。	MD のシステム上の制約により、で きません。
WID OTOOT OLL	文字を書き込めるだけの空きがあり ません。	不要な名前を削除するか、他の名前 を短くしてください。

DOWN MIX ランプが点滅している場合は

DVD オーディオのソースが、多チャンネル音声のダウンミックス (2 ch に集約) を禁止していることを示しています。(本体表示窓では "CANNOT DOWN MIX"が表示される。)

この場合は、ソース側が指定したスピーカー接続でないと正常に再生できません。(ヘッドホンでも正常に聞けません。)ディスクに同じ曲が 2 ch で収録してある場合は、リモコンの [AUDIO] ボタンで切り換えるなどしてお聞きください。



故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合 や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認・処置ください	参 照 ページ
	電源が入らない。	■ 電源コードやフラットケーブルは正しく接続されていますか。	8、9
電源/	電源を切っているのに、いろい ろな表示が出る。	● デモ機能が働いています。不要な場合は「切」にしてく ださい。	12
タイマ	電源を切った後、時計が表示されない。	●「ECO」モードのときは、自動的には表示されません。	12
ì	タイマーが動作しない。	おめざめタイマーと留守録タイマーを設定したときは、電源を切らないと動作しません。動作させたいタイマーの表示を点灯させてください。	52 54
	再生しても音が出ない。 または音がおかしい。	 ● 接続は正しくされていますか。5.1 ch のシステムを組んでいる場合は、スピーカーの設定も確認してください。 ● MULTI 表示は正しく点灯していますか。外部機器 (5.1 ch 用) との組み合わせかたやソースに合わせて切り換えてください。 ● DOWN MIX ランプが点滅している場合は、DVD オーディオのディスク側が指定したスピーカー接続でないと正常に再生できません。 	8, 60 64 14 60 73
		 ◆ V.S.S. をスピーカーで楽しむ場合は、ヘッドホン V.S.S. から通常の V.S.S. に切り換えてください。それでも音がおかしい場合は、V.S.S. を解除してください。 ◆ 本体表示窓に" ERROR TRACK "が表示されている場合は、規格違反の DVD オーディオトラックを再生しています。 ◆ オーディオオンリー機能をオンしたとき、テレビによっては映像だけでなく、音声も出なくなる場合があります。 	36 41
音声/映像	ラジオ放送で、雑音やひずみが 多い。	 ◆ 付属のアンテナの向きや位置を変えてみてください。 AMループアンテナを本機から離してください。 送信所が遠い、または近くに大きなビルや山がある場合 は、屋外アンテナを使うのも一つの方法です。 ◆ テレビやパソコンと同時に使用したり、ビデオデッキや BS チューナーの電源が入っていませんか。また、携帯 電話などの充電器が近くにあると、雑音が発生する場合 があります。 	58
	映像が映らない。 または画面サイズがおかしい。	 テレビは正しく接続されていますか。 接続したテレビに合わせて正しく設定してください。 テレビの入力を、本機との接続に合わせて切り換えてください。 オーディオオンリーをオンにしているときは、映像は映りません。 	10 11 37
	テレビ画面が乱れる。	◆ 本機の操作によって一時的に乱れることもありますが、 故障ではありません。	
	ラジオ電波による雑音や、テレ ビ画面に障害が出る。	◆ 本機とテレビの距離を離したり、使っていない機器の電源を切ってみてください。本機やテレビで室内の簡易型アンテナを使用している場合は、屋外アンテナを使用するのも一つの方法です。	58
表	テレビに画面メッセージが出ない。	● オンスクリーン設定の「画面メッセージ」を、" 入 "にしてください。	62
示	GUI 画面の表示が切れる。	● オンスクリーン設定の「色と位置」で、GUI 画面の位置を変更してください。	62

	こんなときは	ここをご確認・処置ください	参 照 ページ
	ボタン操作ができない。	● DVD の場合、ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	
	再生ボタンを押しても、再生が 始まらない。 またはすぐに止まる。	 ◆ 本機で再生できないディスクを入れていませんか。 ◆ DVD や CD が汚れている場合は、きれいにふいてください。 ◆ DVD や CD はラベル面を上にして入れてください。 ◆ 寒いところから暖かい部屋に持って入った場合などは、 	2 67 14
		本機に露付きが発生していることがあります。 1 時間ほど放置してください。	
操	字幕が出ない。	● 字幕の設定で" 入 "にしてください。	29
作(ロ>ロ	音声言語や字幕言語が切り換え られない。	● DVD に複数の言語が入っていません。 ● リモコンの[AUDIO] SUBTITLE]ボタンではなく、 メニューでのみ切り換えられるタイプの DVD もありま す。	28 29
CD	あらかじめ設定した音声言語や 字幕言語にならない。	● DVD にその言語が記録されていません。また、ディス クの設定を優先する DVD もあります。	28 29
	アングルを切り換えられない。	● マルチアングルの DVD でも、それが記録された場面以 外では切り換わりません。	29
	カラオケディスクで連続再生さ れてしまう。	● カラオケディスクには、1 曲ごとにメニューに戻らないタイプのものもあります。	
	視聴制限をしたときの暗証番号を忘れた。 初期設定を工場出荷時の状態に 戻したい。	● 以下の操作を行うと、初期設定が工場出荷時の状態に戻り、視聴制限なども解除することができます。 停止状態で、DVD オーディオ/ビデオプレーヤーの []を押しながら、リモコンの[≥10]を押す。(テレビ 画面に"オールクリア"表示が出て、初期状態に戻ると	
	MD を入れても、自動的に引き 込まれない。	消えます。) ◆ 排出動作中の MD に無理な力を加えませんでしたか。 電源を一度入れ直してみてください。	
	再生できない。	 ● 寒いところから暖かい部屋に持って入った場合などは、 本機に露付きが発生していることがあります。 1 時間ほど放置してください。 	
	録音や編集ができない。	MD の誤消去防止つまみが開いている場合は、閉じてください。MD の記録容量がいっぱいになっている場合は、いら	67 51
操		ない曲を消すか、別の MD を用意してください。	
作(MD	曲数が最大でないのに "UTOC FULL"が表示される。 コンバイン/ディバイドができ	● 部分録音や部分消去を繰り返した MD に録音すると、 MD 上のデータとしては分断されるため、このような ことが起こる場合があります。	
	ないことがある。 曲を消しても残り時間が増えな		
	い。 早送り/早戻しすると音が途切		
	れることがある。		
	録音時間と残り時間を足して も、MD の最大録音時間になら ない。	● MD は、2 秒以下の音声を録音する場合でも約 2 秒間 の領域を使用するため、残り時間より実際に録音できる 時間が短くなります。	
リモコン	リモコンが働かない。	 ◆ 乾電池の(+)(-)を正しく入れてください。 ◆ 乾電池が消耗している場合は、新しい乾電池と交換してください。 ◆ 受信部や送信部にほこりがついている場合は、取り除いてください。 	10

Q & A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A (回答)	参 照 ページ
	手持ちのアナログプレー ヤーをつなぎたい。	現在、アナログプレーヤーをアンプの「フォノ」や「プレーヤー」などに接続している場合は、市販のフォノイコライザーアンプが必要です。そのまま接続すると音が小さくなります。	57
他の	有線放送をつなぎたい。	後面の「EXT」端子に接続します。	57
)機器との接続	他のスピーカーをつなぎ たい。	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーを組み合わせることにより、 正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、 故障の原因になる他、低音が出ないなど、正しい特性の音が 得られません。 なお、他のアンプを介してサラウンドスピーカーやセンター スピーカーを接続し、DVD の 5.1 ch サウンドを楽しむこ とはできます。	60
	マイクをつなぎたい。	本機にマイク端子はありません。	
	DVD がサラウンドで聞 こえないが。	DVD に入っている音声が 2 ch 以下の場合もあります。	
	DVD 再生時、他のソー スに比べて音が小さい。	5.1 ch の音声信号はダイナミックレンジ(音量大小の差) が広いため、小さく聞こえる場合があります。	
重	BS(CS)チューナーをつ ないだが、音が小さい。	BS(CS)チューナーの音量は他のソースより小さくなる傾向 があります。	59
再生/録音	外国で買ってきた映像ソ フトは再生できるか。	映像方式やリージョン番号(DVD ビデオのみ)が本機の仕様と一致していれば再生できます。	2
百	録音中に、音量や音質を 変えたらどうなるか。	音量や音質を変えても録音には影響しません。ただし、[MULTI]ボタンで音場を切り換えると音が途切れます。	36
	DVD をビデオテープな どにで録画できるか。	ほとんどの DVD ディスクは、コピーの禁止処理がされており、録画できません。	
	外部機器からの留守録を 行うには。	外部機器のタイマーも希望時刻に合わせてください。本機の タイマーは外部機器には働きません。	54
	電源プラグを差し込む向きは。	どちらでもけっこうでが、向きを変えることによって音質が 少し良くなる場合もあります。	
その他	引っ越しても本機を使え るか。	東日本、西日本に関係なく使えます。(電源の周波数は自動的に切り換わります。)	
	海外でも本機を使えるか。	本機は国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使用できません。	77

- 音のエチケット ―

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

本機のお手入れについて

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ▼ アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ご参考

アンプ SE-HDA710

主な仕様

低域側

実用最大出力

THD 10 %、100 Hz、4 Ω、両チャンネル駆動

2 × 15 W

負荷インピーダンス 4Ω

中域側

実用最大出力

THD 10 %、1 kHz、8 Ω 、両チャンネル駆動

2 × 10 W

全高調波歪率

1/2 最大出力、1 kHz、8 Ω 0.09 % SN tt. 81 dB SN比 (2 V入力、定格出力時) 100 dB

負荷インピーダンス

高域側

実用最大出力

THD 10 %、10 kHz、4 Ω、両チャンネル駆動

 $2 \times 5 W$ 4 Ω

8Ω

負荷インピーダンス アンプ部共通

60 W

総合出力 ヘッドホン

ジャック ステレオミニ (M3) 適合インピーダンス 16~32Ω

総合

AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力 90 W 寸法 (幅×高さ×奥行き) 196 x 105.8 x 261 mm

質量 約 3.6 kg

雷源

DVD オーディオ / ビデオプレーヤー SL-HDA710

再生できるディスク

DVD-AUDIO/VIDEO

8/12 cm、片面 1 層/片面 2 層/両面 (各面 1 層) CD (CD-DA、VIDEO-CD) 8/12 cm

音声出力

出力端子数 5.1 (FL、FR、SL、SR、C、SW) 出力レベル (1.7 kΩ) 1.4 V

映像出力

NTSC 出力形式

出力レベル (75 Ω)

コンポジット 1 Vp-p S-Video Y 1 Vp-p

S-Video C 0.286 Vp-p (NTSC)

デジタル出力

出力端子 光出力 × 1 ピックアップ

波長 668 nm

総合

電源 アンプから供給 196 x 76.8 x 293 mm 寸法 (幅×高さ×奥行き) 約 1.7 kg

チューナー ST-HDA710

プリアンプ部

入力感度/インピーダンス

 $250~\text{mV}/15~\text{k}\Omega$ **EXT IN** P-MD/AUX $40~\text{mV/8}~\text{k}\Omega$

出力レベル/インピーダンス

EXT OUT $250 \text{ mV}/1.5 \text{ k}\Omega$ チューナー部

FM 受信周波数帯域

76.0~108.0 MHz (0.1 MHz ステップ) 75 Ω 不平衡

AM 受信周波数帯域

522~1629 kHz (9 kHz ステップ)

タイマー部

時計 電源同期方式、24時間表示

タイマー機能

再生タイマー 1回または毎日 録音タイマー 1回または毎日

スリープタイマー 30 分間隔、最高 120 分

総合

電源 アンプから供給 寸法 (幅×高さ×奥行き) $196 \times 76.8 \times 245 \text{ mm}$

質量 約 1.1 kg

MD デッキ SJ-HDA710

デジタル入出力

入力端子 光入力 × 2 出力端子 なし

信号フォーマット

サンプリング周波数 44.1 kHz サンプリングレート・コンバーター内蔵

ピックアップ

波長 780 nm

総合

雷源 アンプから供給 寸法 (幅×高さ×奥行き) 196 x 105.8 x 244 mm

約 1.3 kg

スピーカーシステム SB-HDA710

型式 3 ウェイ 3 スピーカーシステム バスレフ型

使用スピーカー

ツイーター 2.5 cm セミドームタイプ ミッドレンジ 12 cm コーンタイプ スーパーウーハー 14 cm コーンタイプ

インピーダンス HIGH 4 Ω 8Ω MID LOW 4 Ω

許容入力

30 W (MUSIC) 15 W (DIN) HIGH MID 60 W (MUSIC) 30 W (DIN) LOW 60 W (MUSIC) 30 W (DIN) 出力音圧レベル 90 dB/W (1.0 m) クロスオーバー周波数 130 Hz, 5.5 kHz 再生周波数帯域 45 Hz~ 70 kHz (-16 dB)

60 Hz ~ 50 kHz (- 10 dB)

総合

寸法 (幅×高さ×奥行き) 173×363.5×297.5 mm 質量 約 6.4 kg

電源「切」時の消費電力

NORMAL モード時:約9W ECO モード時:約 0.4 W

注) この仕様は、性能向上のため変更することが あります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に 基づく許諾商品。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

修理を依頼されるとき

74~75 ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきます。 ただし、DVD オーディオシステムコンポー ネントの補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打ち切り後8年です。

(この期間は通商産業省の指導によるものです。) 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

本機は一般家庭用として作られています。 一般家庭用以外での使用 (例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など) により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

ナショナル / パナソニック

お客様ご相談センター

使いかた・ お買い物の ご相談は

フリーダイヤル (料金無料)

5 0120-878-365

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787



ナショナル / パナソニック

修理の ご相談は

左1号

相 窓 修 談

ナビダイヤル (全国共通番号)

25 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。 吸出辛の前にNTT F13番紙料令の日安をお知らせします

呼口音の制にNTより週話料金の目女をお知らせします。 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。 (ナビダイヤルはご利用頂けません)									
北海道	道 地 区	近 畿							
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 帯広市西19条南1丁目	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021							
否 (011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目	☎(0155)33-8477 函館 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市南区上鳥羽石橋町 20-1							

	Ē	東に	比	地	\overline{x}
青森	青森市大字ハ	い役字:	矢作	宮城	仙台市

1 - 37**2** (017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2

25 (0166)31-6151

25 (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割30-3 **25** (019)639-5120

宮城野区扇町 7-4-18

23 (022)387-1117 山形 山形市流通センター

(函館流通卸センター内)

25 (0138)48-6631

3丁目12-2 **25** (023)641-8100 福島県安達郡本宮町

字南/内65 **25** (0243)34-1301

大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 **25** (06)6359-6225

中 噩 鳥取 鳥取市安長295-1

米子 米子市米原4丁目2-33

出雲 出雲市渡橋町416

浜田 浜田市下府町327-93 **25** (0855)22-6629

地

奈良 大和郡山市椎木町404-2 **25** (0743)59-2770

 \mathbf{x}

和歌山 和歌山市中島499-1 **25** (073)475-1311

兵庫 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6

25 (078)272-6645

地 \mathbf{x}

栃木 宇都宮市御幸町194-20 **25** (028)689-2555

群馬 高崎市萩原町沖中205-18 **25** (027)352-1109

水戸 水戸市柳河町309-2 **25** (029)225-0249

つくば つくば市花畑2丁目8-1 **25** (0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (048)729-2102 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17

25 (03)5450-7431 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27

25 (0552)22-5171 神奈川 横浜市港南区日野5丁目

> 3 - 16**73** (045)840-3155

新潟 新潟市東明1丁目8-14

25 (025)286-7725

地 区

25 (0857)26-9695

25 (075)672-9636

(0859)34-2129

松江 松江市西津田2丁目10-19 **25** (0852)23-1128

25 (0853)21-3133

岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807

25 (086)292-1162 広島 広島市西区南観音8丁目 13-20

73 (082)295-5011 山口 山口市鋳銭司

字鋳銭司団地北447-23 **25** (0839)86-4050

地 兀 \mathbf{x}

香川 高松市勅使町152-2 **25** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 **2** (088)698-1125 高知 南国市岡豊町中島331-1 **25** (088)866-3142

愛媛 松山市土居田町750-2 **2** (089)971-2144

中 部 地 \boxtimes

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 **25** (076)294-2683

富山 富山市寺島1298 **25** (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112 **25** (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀7600-7

2 (0263)58-0073 静岡 静岡市西島765

25 (054)287-9000

名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10

25 (052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28 **2** (0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **25** (058)323-6010

高山市花岡町3丁目82 **25** (0577)33-0613

久居市森町字北谷1920-3 三重 **25** (059)255-1380

九 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 **3** (092)593-9036

佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2

8 (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1

2 (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目8-35

25 (097)556-3815 宮崎 宮崎県宮崎郡清武町

下加納366-2 **25** (0985)85-6530 熊本 熊本市健軍本町12-3

25 (096)367-6067 天草 本渡市港町18-11

25 (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33

2 (099)250-5657 大島 名瀬市矢之脇町10-5

25 (0997)53-5101

沖 \boxtimes

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

3 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

非公開機密著作物。

著作権 1992 - 1999 年ドルビーラボラ トリーズ。不許複製。 この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。「DTS」および「DTS ディジタルサラウンド」は DTS 社の商標です。

著作権 1996 年 DTS 社。不許複製。



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

吉 上 検 長年ご使用の DVD オーディオシステムコンポーネントの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにお いや音がする
- 音や映像が出ないことが
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故 の防止のために、必ず販 売店に点検をご相談くだ さい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	1 ()	-	品	番	SC-HDA710		
お 客 様ご相談窓口	1 ()	-	お買い	上げ日	年	月	日

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社)2000